

Настройки блока управления для моторов Aurora YJW-55, YJW-75

«P» — интерфейс настроек пользователя, «F» — интерфейс заводских настроек (только для технических специалистов);

② Как войти в интерфейс «F» из «P»: сначала нажмите правую кнопку, затем нажмите левую кнопку, нажмите и удерживайте обе кнопки, пока не появится «F»;

③ Нажмите левую кнопку в интерфейсе «P», пользователь может установить 5 параметров;

1. n0: Установка скорости;

2. n1: Установить рабочую модель, 0 означает свободное шитье, 1 означает шитье иглой вверх/вниз (необходимо работать с синхронизатором);

3. n2: Установить положение иглы: 0 означает, что игла внизу, 1 означает, что игла вверх;

4. n3: Установите направление вращения, 0 означает по часовой стрелке, 1 означает против часовой стрелки;

5. n9: Установите параметр остановки иглы от 8 до 20, меньшее значение означает более медленную, но более точную остановку иглы, большее значение означает обратное;

6. nA: двигатель YGF не используется, установите его на 0

④ В интерфейсе «F» нажмите левую кнопку, чтобы установить пять параметров:

1. n4: Установите значение ограничения скорости;

2. n5: Установите значение ускорения, меньшее значение означает более быстрое ускорение;

3. n6: Установите значение точек;

4. n7: показать номер версии программного обеспечения;

5. n8: под этим параметром нажмите и удерживайте правую кнопку, пока не появится «OK», означает, что текущие параметры установлены по умолчанию; появляются Er при сбое;

6. nG: двигатель YGF не используется, установите его на 0;

7. nH: двигатель YGF не используется, установите его на 0;

⑤ Нажмите левую кнопку, чтобы сохранить значение параметра, появится «OK», что означает успешное сохранение;

⑥ Нажмите и удерживайте правую кнопку в интерфейсе «P», пока не появится «OK», что означает, что все параметры сброшены на заводские значения по умолчанию;

⑦ Когда происходит блокировка ротора, появляется «E1», нажмите кнопку «S» для восстановления;

Лимиты скорости:

Уровень	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Скорость	300-900	1000-1900	2000-2900	3000-3900	4000-4900	5000-5900				