



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАБИВОЧНЫЙ ПЫЛЕСОС С МИКСЕРОМ И
СТОЛОМ **AURORA S-808-3**



тех.
поддержка



aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации машины, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

НАБИВОЧНЫЙ ПЫЛЕСОС С МИКСЕРОМ И СТОЛОМ AURORA S-808-3.

Благодарим вас за покупку швейной машины бренда Aurora.

ВНИМАНИЕ ⚠

К работе на оборудовании должны допускаться только люди, прошедшие специальный инструктаж.

Важно! Всегда существует опасность травмирования этими частями.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. УСТАНОВКА И ОТЛАДКА.....	6
5. МЕТОД РАБОТЫ.....	6
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	7
8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ ⚠

Перед тем, как открыть крышку блока управления, обесточьте машину (выньте вилку сетевого шнура из розетки).

После этого подождите 5 минут. Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, может привести к серьезной травме.

ВНИМАНИЕ ⚠

Не допускайте попадания горючих веществ в швейную машину. Это может привести к воспламенению, травме или сбоем в работе.

В случае попадания горючих веществ в оборудование немедленно обесточьте машину и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации

1. Оборудование следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе оборудования. Колебания напряжения в электросети не должны превышать $\pm 10\%$ номинального напряжения питания машины. Более значительные колебания напряжения могут вызывать сбои в работе.
2. Не устанавливайте станок вблизи других электронных устройств, таких как телевизор, радиоприемник или беспроводные телефоны. Во время работы оборудование может создавать помехи, нарушающие их работу.
3. Сетевой шнур станка должен быть включен непосредственно в розетку. Использование удлинителей не рекомендуется – это может вызвать проблемы в работе.
4. Мощность источника питания должна быть больше номинальной мощности, потребляемой станком. Недостаточная мощность источника питания может вызывать сбои в работе оборудования.
5. Температура окружающего воздуха при эксплуатации станка должна находиться в пределах от $+5$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Более высокие или низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе оборудования.
6. Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации станка должна находиться в пределах от 45 до 85%. Образование конденсата на деталях станка не допускается. Чрезмерно высокая или низкая относительная влажность и образование конденсата могут стать причинами сбоев в работе станка.
7. В случае грозы обесточьте станок (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Молнии могут вызывать сбои в работе.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При необходимости выполнить какие-либо электротехнические работы обратитесь к официальному представителю компании Aurora или квалифицированному электрику.
- Перед включением или выключением сетевого шнура в/из розетки убедитесь, что выключатель станка находится в положении ВЫКЛ. В противном случае возможно повреждение.
- Выполните заземление. В случае плохого заземления или его отсутствия вы рискуете получить серьезную травму. Кроме того, в этом случае возможны проблемы в работе станка.

- Запрещается помещать руку в порт подачи смеси во время наполнения, чтобы избежать травм!
- В экстренной ситуации, немедленно нажмите кнопку остановки на электрическом блоке!

Меры предосторожности при производстве

Выпускное отверстие наполнительной машины должно быть открыто. Если выпускное отверстие заблокировано, нагрузка увеличится, и машина заблокируется, что может привести к воспламенению.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	S-808-3
Производительность	100-120 кг/час
Мощность	2.2кВт
Давление воздуха	0.4 мПа
Электропитание	380В/ 50Гц
Габариты	80x100x110см
Вес	90 кг
Контейнер для смешивания	
Объем	1.5куб.м

Описание и область применения: машина применяется для смешивания, быстрого и равномерного наполнения мешков (подушек и т.д.) различными мягкими волокнами, такими как плюшевый ворс, хлопок, шерсть, пух.



4. УСТАНОВКА И ОТЛАДКА

1. **Установка и отладка наполнительной машины:** Установите оборудование в заданное положение, используйте регулировочные прокладки для обеспечения устойчивости оборудования, при необходимости используйте установочные винты.
2. **Монтаж и наладка контейнера для смешивания:** Используйте регулировочную прокладку для обеспечения устойчивости оборудования.
3. Соедините наполнительную машину и контейнер для смешивания с помощью шланга, чтобы сформировать систему, и закрепите его зажимом или плотно обмотайте зажимной лентой.
4. Подключите трехфазный источник питания (380 В/50 Гц) к каждому устройству соответственно и подключите нейтральный провод к смесительному баку.
Особое примечание: Направление вращения двигателя должно соответствовать направлению стрелки, указанной на машине; в противном случае машина не будет работать должным образом.
5. Подключите источник воздуха к воздухозаборнику наполнительной машины (быстроразъемное соединение 8 мм).
6. Последовательность запуска, следующая: контейнер для смешивания, затем наполнительная машина.
7. Включите кнопку пускателя на наполнительной машине и проверьте, нормально ли работает двигатель наполнителя (обратите внимание, что направление вращения двигателя должно совпадать с маркировкой стрелки на корпусе).
8. Убедитесь, что все оборудование надежно заземлено.

5. МЕТОД РАБОТЫ

- a) Оборудование должно быть запущено в следующем порядке: контейнер для смешивания, затем наполнительная машина.
- b) **Наполнение:** поместите чехол подушки или наволочку на наполнительный цилиндр в передней части наполнительной машины, нажмите на педаль переключателя, чтобы начать подачу, и материал из контейнера смешивания, заполнит чехол подушки. Оператор наполнения также должен обращать внимание на количество материала, хранящегося в контейнере смешивания, для своевременного пополнения.
- c) После того, как чехол подушки будет заполнен, отпустите ножной переключатель и наполнение прекратится.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Корпус подшипника смесительного контейнера следует смазывать раз в месяц.
- Содержите машину и рабочее место в чистоте.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие Набивочный пылесос с миксером и столом Aurora S-888-3 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки в работе Набивочный пылесос с миксером и столом Aurora S-888-3, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **12 месяцев со дня отгрузки.**

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НАБИВОЧНЫЙ ПЫЛЕСОС С МИКСЕРОМ И СТОЛОМ AURORA S-808-3 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/ЕС «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:

ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А.
Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru