ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бытовая швейная машина AURORA 8890



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данная швейная машина сконструирована только для бытового использования. Перед началом работы прочитайте инструкции по эксплуатации швейной машины. храните данную инструкцию в легко доступном месте рядом со швейной машиной, и при передаче машины третьим лицам передайте инструкцию по эксплуатации вместе с машиной.

Опасно!

Во избежание получения удара электрическим током:

1. Никогда не уходите, оставив машину включенной.

2. Всегда вынимайте вилку из розетки сразу после окончания работы намашине, а также перед техническим обслуживанием машины.

ВНИМАНИЕ! - Во избежание получения ожогов, удара током, возгорания, или иного причинения вреда здоровью:

1. Перед использованием машины внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

2. Храните инструкцию в удобном месте рядом с машиной. При передаче машины комулибо не забудьте также передать данную инструкцию.

3. Используйте машину только в сухих помещениях.

4. Не оставляйте машину без присмотра в присутствии детей или пожилых людей, которые могут не осознавать потенциальной опасности.

5. Эта машина может быть использована детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом и знаниями только под присмотром ответственных лиц или при получении инструкций по безопасной эксплуатации машины и осознании рисков при работе с ней.

6. Не разрешайте детям играть с машиной.

7. Чистка и обслуживание машины не должно осуществляться детьми без присмотра взрослых.

8. Всегда выключайте машину при выполнении подготовительных операций (замена иглы, заправка нити, замена прижимной лапки и пр.).

9. Всегда вынимайте вилку из розетки, если оставляете машину без присмотра во избежание травм при ее случайном включении.

10. Всегда вынимайте вилку из розетки при замене лампы или выполнении обслуживания (смазка, чистка и пр.).

11. Не используйте машину во влажных помещениях или если она намокла.

12. Никогда не тяните за сетевой шнур. Возьмитесь за вилку и отключите машину от розетки.

13. Если перегорела или повреждена светодиодная лампа, во избежание угроз для вашего здоровья следует доверить ее замену производителю,его уполномоченному представителю или электрику, обладающему соответствующей квалификацией.

14.Не кладите ничего на педаль.

15. Никогда не работайте на машине, если закрыты вентиляционные отверстия. Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях машины и в ножной педали не скапливались пыль, ворс и обрезки ткани.

16. Во избежание травм следует использовать машину только с ножной педалью соответствующей модели. В случае поломки ножной педали она может быть заменена производителем, его уполномоченным представителем или специалистом, обладающим соответствующей квалификацией.

17. Уровень шума при нормальных условиях работы машины не превышает75 dB(A).

18. При утилизации электроприборов не выбрасывайте их в обычный бак для мусора, используйте специальные контейнеры для раздельного сбора отходов.

19. Для получения дополнительной информации по утилизации обратитесь в местные органы власти.

20. В случае, если электроприбор выброшен на открытый полигон или мусорную свалку, вредные продукты разложения могут проникнуть в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, что отрицательно скажется на здоровье окружающих.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Машина предназначена только для домашнего использования.

Используйте швейную машину только в диапазоне температур от +5° до +40°С. При более низкой температуре нормальная работа машины может быть затруднена.Переносите машину держа её за ручку одной рукой и придерживая за корпус другой рукой.

Содержание

Введение	
Описание машины	2
Вид спереди	2
Обзор зоны иглы	2
Вид сзади	2
Аксессуары	3
Стандартные (в комплекте)	3
Дополнительные	3
Подключение машины	4
Педаль управления	4
Функция управления положением иглы с педали	4

Подготовка к работе

Швейная платформа	6
Рукавная платформа	6
Двухуровневый рычаг подъёма прижимной лапки	7
Регулировка давления лапки на ткань	8
Намотка шпульки	9
Установка шпульки	. 11
Заправка верхней нити	12
Подъём нижней нити	15
Замена иглы	16
Таблица соответствия игл/ ткани/ ниток	. 17
Замена прижимной лапки	18
Отсоединение лапки	18
Установка лапки	18
Снятие и установка держателя лапки	18
Установка направляюшей для квилтинга	18
Управление нижним транспортером ткани (зубчатой рейкой)	. 19
Регулировка натяжения нити	. 20

Настройка машины

LCD дисплей	
Кнопки управления машиной	
Выбор строчки	
Кнопки функции памяти	31
Функции памяти	
Комбинирование стежков и внесение готовой строчки в память	3 2
Извлечение строчки из памяти и её шитьё	
Вставка новых стежков в готовую строчку	34
Редактирование стежков	
Удаление стежков из сохраненной строчки, находящейся в памяти	35
Повторное выполнение строчки	35

Обзор строчек

арта строчек	37
Группа базовых и декоративных строчек	.37

Группа печатных символов алфавита и цифр	37
Группа прописных символов алфавита и цифр	38

Базовые швейные операции

Прямая строчка	40
Изменение положения иглы (вправо-влево)	40
Зигзаг	41
Начало шитья	42
Полезные советы	44
Шитьё в обратном направлении	
Шитьё по дуге	
Обаботка углов	45
Работа с эластичными тканями	45
Работа с легкими тканями	45
Работа с тяжелыми тканями	
Регулировка баланса строчки	47
Основные рабочие строчки	

Эластичная строчка	50
Прямая эластичная строчка	. 50
Эластичный зигзаг	.50
Работа с эластичными тканями и резинкой	51
Оверлочная строчка	52
С использованием универсальной лапки	. 52
С использованием оверлочной лапки	. 52
Потайная строчка	53
Вымётывание петли	54
Вымётывание петли на эластичных тканях	. 56
Штопка	. 57
Глазковая петля	59
Пришивание пуговиц	60
Вшивание молнии	61
Вшивание молнии по центру	.61
Вшивание боковой молнии	. 62
Сатиновая строчка (гладь)	63
Фигурные буфы	64
Свободно-ходовая стежка, штопка, вышивка, монограммы	65
Подготовка к свободно-ходовой вышивке	. 65
Штопка	. 66
Вышивка	66
Монограммы	. 66
Квилтинг	67
Использование направляющей для квилтинга	. 67
Сшивание двух лоскутов ткани	67
Пэчворк	. 68
Аппликация	69
Мережка	.69
Шов-ракушка	70
Обработка края швом-ракушкой	. 70

Техническое обслуживание и устранение неполадок

Техническое обслуживание	72
Очистка челнока	72
Очистка корпуса машины	72
Предупреждающие сигналы	73
Предупреждающие звуковые сигналы	73
Предупреждающие видео сигналы	73
Устранение неисправностей	75

. **A b A b A b A b A b A b A b A b** . < ►

Описание машины



Вид спереди

- (1)Регулятор давления лапки
- Дитеводитель
 Кнопки управления машин
 Встроенный боковой нож Кнопки управления машиной
- (5) Швейная платформа с отсеком для хранения аксессуаров
- Регулятор натяжения нити
 Карта строчек
- 8 Регулятор скорости шитья
- 9 Шпиндель для намотки шпульки
- 🕕 Ограничитель намотки шпульки
- (1) LCD дисплей
- (12) Кнопки настройки строчек
- (13) Регулятор выбора строчек





(6)

Обзор зоны иглы

- (1) Ограничитель для
- вымётывания петли
- (2) Нитевдеватель
- 3 Крышка челночного устройства
- (4) Винт крепления иглы
- 5 Прижимная лапка

Вид сзади

1 Горизонтальный держатель катушки

(2) Отверстие для дополнительного держателя катушки

- Э Маховое колесо
- ④ Кнопка включения машины

5 Разъём для подключения шнура питания

6 Разъём для подключения педали

Паправляющая для намотки шпули

(8) Напрвляющая верхней

- нити
- (9) Ручка для переноски

🕕 Рычаг подъёма прижимной лапки

(1) Слайдер управления зубчатой рейкой

Аксессуары



Аксессуары хранятся в отсеке швейной платформы.

Стандартные (в комплекте)

- (1) Универсальная лапка
- (2) Лапка для вшивания молнии
- ③ Лапка для выполнения петли
- (4) Лапка для сатиновых строчек
- (5) Лапка для пришивания пуговиц
- ⑥ Лапка для потайного шва
- (7) Оверлочная лапка
- (8) Шпули (3 шт)
- 9 Колпачок для катушки (большой)
- 🕕 Колпачок для катушки (малый)
- 1 Фетровая прокладка
- 12 Дополнительный стержень для катушки
- Отвертки (большая и маленькая)
 Направляющая для квилтинга
- 15) Упаковка игл
- (16) Щеточка вспарыватель
- 1 Приставной столик



Дополнительные*

- 1 Подрубочная лапка
- ② Лапка для вшивания шнура
- Э Лапка для квилтинга
- ④ Лапка для присбаривания
- 5) Лапка для штопки/ вышивания.
- ④ Двойная игла
- 🕖 Шагающая лапка

*приобретаются отдельно

Для приобретения дополнительных аксессуаров обратитесь к дилеру.

Подключение машины







Внимание

Перед установкой или снятием деталей убедитесь в том, что машина отключена от электросети, и кнопка включения находится в положении Выкл, («О»).

Перед включением машины убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильде машины, соответствует параметрам сети. Поместите машину на устойчивую поверхность.

1. Подключите машину к сети, как показано на рисунке.

2. Включите машину, переведя выключатель в положение ("I").

При включении машины загорится освещение.

Педаль управления

Выключите машину, вставьте штекер шнура педали в разъём на корпусе машины.

Включите машину и плавно нажмите на педаль, чтобы начать шить. Отпустите педаль, чтобы остановить машину.

Функция управления положением иглы

Для изменения положения иглы (поднять или опустить) достаточно однократно резко нажать на педаль.

римечание

При возникновении трудностей с подключением машины к сети, обратитесь к квалифицированному электрику.

Подготовка к работе

-• ◀ • -

Швейная платформа



Для снятия швейной платформы потяните ее влево и снимите с машины. Для ее установки на место нужно подвинуть платформу вправо до щелчка.

Установка приставного столика производится на место швейной платформы.

Отсек для хранения аксессуаров расположен в съёмной швейной платформе.





Рукавная платформа

Швейная платформа обеспечивает дополнительную поверхность для шитья. Она легко снимается, открывая доступ к рукавной платформе. Рукавная платформа позволяет обрабатывать узкие детали одежды: манжеты, рукава, низ брюк, детскую одежду и др.

Двухуровневый рычаг подъёма прижимной лапки



Рычаг подъёма прижимной лапки используется для подъема или опускания лапки.



При шитье многослойных или тяжелых тканей прижимную лапку можно поднять вручную до максимально верхнего положения, чтобы обеспечить достаточное пространство для работы.

Примечание

Игла должна находиться в крайнем верхнем положении.

Регулировка давления лапки на ткань



Регулятор давления прижимной лапки расположен на верхней панели машины слева.

Давление прижимной лапки было отрегулировано при сборке машины и установлено для шитья тканей средней плотности.

Базовое значение давления лапки (для обычных тканей): "2".

Для шитья очень тонких тканей, ослабьте давление лапки, поворачивая регулятор против часовой стрелки. При чрезмерном вращении регулятор может быть выкручен полностью, в этом случае просто вставьте его на место и проверните в обратном направлении.

Для шитья плотных тканей, поворачивайте регулятор по часовой стрелке. Не следует прикладывать силу, и закручивать регулятор еще, если он достиг упора.

Намотка шпульки

При выполнении операции соблюдайте последовательность действий, указанную в инструкции.







6. Придерживайте конец нити пальцами. Нажмите на педали или на кнопку стартстоп для намотки шпульки.

7. После намотки нескольких слоев нити остановите машину и обрежьте конец нити, который Вы придерживали, как можно ближе к отверстию в шпульке.

процесс Продолжите намотки, пока шпулька не наполнится. По мере шпульки вращение наполнения ee замедляется. Остановите машину, отпустив педаль, или нажав кнопку стартстоп.

Отведите шпиндель намотки шпульки влево.

8. Обрежьте нить и снимите шпульку

Примечание

Когда шпиндель намотки шпульки сдвинут вправо, активирован режим «намотка шпульки». При этом машина не будет шить, а маховое колесо не будет вращаться. Чтобы приступить к шитью, переместите шпиндель в левое положение.

примечание

Используйте только правильно намотанные шпульки. Неправильная намотка может вызвать повреждение иглы или быть причиной не правильного натяжения нити.





Установка шпульки







Выключите машину (положение кнопки - "O").

При установке или снятии шпульки игла должна находиться в крайнем верхнем положении.

Снимите крышку челночного устройства сдвинув защелку вправо.

 Защелка крышки челночного устройства
 Установите шпульку в шпульный колпачок так, чтобы нить была направлена против часовой стрелки (следуйте разметке на машине)

Протяните нить через паз (А).



Протяните нить вдоль направляющей канавки, следуя разметке. Придерживайте слегка шпульку пальцем во время заправки нити.



Для завершения заправки нижней нити, заведите ее в паз (В) и потяните нить влево для того, чтобы отрезать её с помощью встроенного безопасного лезвия.

Установите на место крышку челночного устройства.

Заправка верхней нити

При выполнении операции соблюдайте последовательность действий в соответствии с инструкцией. Во избежание появления проблем при шитье заправку нити необходимо произвести правильно.







чтобы поднять её в крайнее верхнее положение.

3. Наденьте катушку с нитками на стержень- катушкодержатель и закрепите её при помощи колпачка подходящего размера.

① Большой колпачок

2 Малый колпачок





4. Протяните нить с катушки и заправьте ее за крючок верхней направляющей.

5. Проведите нить дальше за пружину предварительного натяжения, как показано на рисунке.

6. Далее протяните нить вниз через диски натяжения верхней нити. Следите за тем, чтобы нить при заправке была натянута.



7. Проведите нить под пружиной нитеводителя по направлению навех, как показано на рисунке. Следуйте маркировке на крышке нитеводителя.



8. Протяните нить дальше вверх и пропустите ее сквозь ушко рычага нитеводителя. Затем направьте нить вниз.



9. Заведите нить за плоскую горизонтальную нитенаправляющую, затем за направляющую, расположенную у иглы. Проденьте конец нити в ушко иглы по направлению от себя назад и вытяните примерно 10 см нити.











10. Опустите прижимную лапку.

11. Потяните рычаг нитевдевателя вниз примерно на половину хода и пропустите нить через крючок нитевдевателя.

① Крючок нитевдевателя.

12. Опустите рычаг нитевдевателя вниз до упора. Головка нитевдевателя автоматически провернется и займет нужное положение, в результате чего проволочный крючок войдет в ушко иглы.

- 1 Проволчный крючок
- (2) Игла

13. Протяните нить по горизонтали спереди иглы таким образом, чтобы она прошла под тонким проволочным крючком нитевдевателя.

① Проволочный коючок

14. Медленно отпускайте рычаг нитевдевателя, слегка придерживая нить. Крючок повернется и проденет нить сквозь ушко иглы, образовав петлю. Потяните за петлю, чтобы кончик нити прошел сквозь ушко.

Подъём нижней нити

Предварительный подъём нижней нити рекомендован в начале выполнения таких работ, как присбаривание и буфы. Следуйте инструкциям, приведенным ниже.



Для того, чтобы поднять нижнюю нить нужно опустить иглу ниже уровня игольной пластины и затем поднять ее. Для этого придерживайте кончик верхней нити левой рукой, проворачивая маховое колесо по направлению к себе.

Слегка потяните верхнюю нить, пока не покажется петля, образованная нижней нитью.

Вытяните обе нити под лапкой по направлению от себя.



Замена иглы

Иглы следует меня регулярно, не дожидаясь появления признаков износа.



Внимание
 Выключите машину (положение кнопки - "О").

Поднимите иглу, повернув маховое колесо на себя, затем ослабьте прижимной винт, чтобы вынуть иглу.

① Винт фиксации иглы

Вставляйте иглу плоской стороной назад. Вставьте иглу в иглодержатель до упора. Затем закрепите иглу, затянув винт фиксации иглы.

Плоская сторона иглы
 Упор



 Иглы должны быть в идеальном состоянии.

Проблемы могут возникнуть при использовании:

- ① Погнутых игл
- ② Затупившихся игл
- ③ Игл с поврежденным кончиком

Карта соответствия игл/тканей/ниток

	Ткань	Нить	Игла
Легкие ткани	Тонкий хлопок, вуаль, саржа, шелк, муслин, органза, легкий хлопковый трикотаж, джерси, креп, полиэстер, блузочные ткани	Тонкая нить: хлопковая, нейлоновая, полиэстеровая или армированный хлопком полиэстер.	65/9 - 75/11
Ткани средней плотности	Хлопок, сатин, холст, двухсторонний трикотаж, легкая шерсть.	Большинство продаваемых нитей средней толщины подходят к использованию для этих тканей и размеров игл. Используйте полиэстеровые нитки для синтетических тканей и хлопковые – для шерсти и хлопка, чтобы получить лучший результат. Всегда используйте верхнюю и шпульную нить одной и той же толщины и качества	80/12
Ткани средней плотности	Парусина, шерсть, более плотный трикотаж, махровая ткань, деним.		90/14
Тяжелые ткани	Хлопковое грубое полотно, брезент, легкие и средние обивочные ткани.		100/16

Обратите внимание:

1. Как правило, тонкие нити и иглы используются для легких тканей, более толстые – для плотных.

2. Всегда проверяйте толщину иглы и нити на обрезке ткани, которая будет использоваться для шитья.

3. Используйте одинаковую нить в качестве верхней и нижней.

4. Используйте стабилизатор или подложку при шитье тонких или тянущихся тканей, выбирайте правильную прижимную лапку.

5. При вышивке на плотных и тяжелых тканях (деним, брезент, парусина и пр.) рекомендуется использовать иглу 90/14. Игла 75/11 может погнуться или сломаться, что может вызвать травму.

6. Для прозрачной нейлоновой нити всегда используйте иглу 90/14 – 100/16. Обычно одна и та же нить используется в качестве верхней и нижней.

Замена прижимной лапки

Внимание

 Выключите машину (положение "О")
 Всегда выбирайте прижимную лапку в соответствии со швейной операцией.
 Неправильно подобранная лапка может стать причиной обрыва нити и/ или поломки иглы.

Снятие прижимной лапки

Поднимите прижимную лапку. Нажмите кнопку (рычажок), расположенную на задней стороне держателя лапки, для её отсоединения. Выньте лапку.

① Рычаг подъёма лапки

Установка прижимной лапки

Расположите лапку под держателем лапки так, чтобы паз на стержне держателя лапки совпал с осью на лапке. Опустите рычаг подъема прижимной лапки и прижимная лапка зафиксируется в держателе автоматически.

- Паз
- 2 Стержень

Снятие и установка держателя прижимной лапки

Поднимите рычаг прижимной лапки. Совместите держатель лапки с левой нижней частью стержня. Придерживая держатель лапки, скрепите детали винтом при помощи отвертки, входящей в комплект аксессуаров.

- ① Стержень держателя лапки
- ② Держатель лапки

Установка направляющей для квилтинга

Поместите направляющую в отверстие держателя прижимной лапки, как показано на рисунке. Настройте необходимый вылет в соответствии с выбранным видом строчки.

- (1) Отверстие в держателе
- (2) Направляющая









Управление положением зубчатой рейки







Слайдер положения зубчатой рейки (нижний транспортер ткани) расположен внизу рукавной платформы сзади машины (виден при снятой швейной платформе).

Сдвиньте слайдер вправо или влево, чтобы поднять или опустить зубчатую рейку. Если нижний транспортер ткани активирован, зубчатая рейка поднимется, только когда вы начнете шить.

 Слайдер положения зубчатой рейки
 Нижний транспортер ткани отключен (рейка опущена)

 Э Нижний транспортер ткани активирован (рейка поднята)

Примечание

По окончании работ, требующих отключение нижнего транспортера ткани (пришивание пуговиц, штопка, вышивка, монограммы), обязательно активируйте нижний транспортёр (поднимите зубчатую рейку).

Натяжение нити

Правильная регулировка натяжения нити важна для качественного шитья. Нет универсального значения натяжения, подходящего для всех видов строчек и типов ткани.



Стандартное значение натяжения нити: "4".



Правильное натяжение нити для прямых строчек. ① Верхняя нить

- (2) Нижняя нить
- ③ Лицевая сторона ткани
- ④ Изнаночная сторона ткани



Натяжение верхней нити слишком слабое, увеличьте значение натяжения.



Натяжение верхней нити слишком сильное, ослабьте его, задав меньшее числовое значение.



Правильное натяжение верхней нити для строчек зигзаг.

Для декоративных строчек характерен более ровный стежок и меньшее

сморщивание ткани.

При правильном натяжении на изнаночной поверхности ткани проступает

незначительное количество верхней нити.

. **A b A b A b A b A b A b A b A b** . < ►

LCD экран



Режим памяти:



Индикация на экране

- 1 Положение иглы (опущена)
- 2 Положение иглы (крайнее верхнее)
- ③ Реверс
- ④ Авто закрепка
- 5 Автоматическая остановка
- 6 Режим шитья двойной иглой
- 7 Зеркальное отображение стежка
- 8 Ограничитель для вымётывания петли
- 9 Намотка шпульки
- 10 Степень удлинения стежка
- 1 Звуковые сигналы включены
- 12 Звуковые сигналы выключены
- (13) Номер строчки/ изображение строчки
- **1** Натяжение
- 15 Длина стежка

Положение иглы (право-лево)/ширина строчки

- 1 Рекомендуемая лапка
- 18 Группа памяти
- (19) Режим редактирования строчки

Порядковый номер выполняемого стежка в данной ячейке памяти

 (2) Количество стежков в строчке (в ячейке памяти)

Повторяющееся шитьё сохраненной строчки.

Кнопки управления машиной





1 Кнопка старт/стоп

Нажмите на данную кнопку чтобы начать шить или остановить машину. В момент пуска машина шьёт на медленной скорости.

Скорости. Скорость шитья регулируется слайдером управления скоростью. Кнопка предназначена для шитья без педали управления.





2 Кнопка обратного хода

Для строчек в диапазоне от 000 до 007: нажмите на данную кнопку и удерживайте ее нажатой, машина будет шить в обратном направлении до тех пор, пока вы не отпустите кнопку.

Для строчек в диапазоне от 008 до 015 и от 027 до 109: нажмите на данную кнопку 1 раз, машина выполнит 3 закрепочных стежка и автоматически остановится.



³ Кнопка авто закрепки

В случае, когда машина остановлена, однократное нажатие на кнопку запускает выполнение авто закрепки (3 стежка на одном месте).

В случае, если машина шьёт строчки от 000 до 007, нажатие данной кнопки запускает выполнение авто закрепки (3 стежка на месте), после чего машина автоматически останавливается (на экране отображается иконка авто остановки).



В случае, если машина шьёт строчки в диапазонах 008-015 и 027-109 нажатие данной кнопки запускает выполнение авто закрепки только после завершения полного цикла шитья стежка, и, если нажата кнопка авто остановки, машина автоматически останавливается (на экране отображается иконка авто остановки). Данную опцию можно отменить повторным нажатием кнопки.

Иконка с изображением авто закрепки исчезает с экрана, когда операция завершена.







④ Кнопка управления положением иглы

Нажатие на данную кнопку задает положение иглы в конце шитья (верхнее или нижнее).

Примечание

В процессе шитья данная кнопка не активна. Положение иглы можно задать только до начала шитья.

При нажатии кнопки положения иглы на экране отображается соответсвующая иконка. Так же она напоминает о том, какое положение иглы (верхнее или нижнее) задано в настоящее время.



5 Регулятор скорости шитья

Для увеличения скорости шитья сдвиньте слайдер вправо, для её уменьшения влево.

Слайдер предназначен для управления скоростью шитья без педали.





⁽⁶⁾Повторное выполнение авторской строчки, сохраненной в памяти машины.

При нажатии на кнопку повторения сохраненной строчки на экране отображается соответствующая иконка и машина повторяет выполнение выбранной строчки. Данная функция относится к строчкам, созданным пользователями и сохраненным в памяти машины. То есть функция доступна только в режиме памяти.



Для отмены повторения шитья строчки нажмите на кнопку повтора еще раз. Машина выполнит 3 закрепочных стежка в конце вашей строчки и остановится. В течение выполнения последнего стежка на экране будет отображаться иконка авто остановки (изображена стрелочкой на рисунка слева).



Кнопка переключения между группами строчек

Нажимайте данную кнопку для переключения между группами строчек. индикация Световая рядом С изображением группы строчек укажет какая из групп выбрана в данный момент. При включении машины ПО умолчанию устанавливается группа включающая в себя базовые и декоративные строчки:

- Г Группа базовых и декоративных строчек
- Бруппа печатных символов (алфавита и О А цифры)
 - Группа прописных символов (алфавит и цифры)
 - Группа контурных символов (алфавит и цифры)



8 Кнопка установки ширины строчки

После того, как вы выбрали нужную строчку, на экране отображается значение ширины, заданное по умолчанию (производителем). Значение, рекомендованное производителем, выделяется на экране другим цветом, при изменении этого значения его выделение исчезает.

Для установки желаемой ширины строчки нажимайте кнопки регулировки ширины: левая кнопка - уже и правая кнопка - шире.

Строчки разного типа имеют различные ограничения по ширине.



Регулировка положения иглы (вправовлево)

Данная функция активна только для строчек в диапазоне от 001-006. Положение иглы с необходимым

смещением вправо или влево настраивается с помощью кнопок регулировки ширины строчки. Значение ширины, равное "3,5" является центральным положением для иглы. Для смещения иглы вправо, нажмите правую кнопку регулировки ширины, для её смещения влево нажмите левую кнопку.



После того, как вы выбрали нужную строчку, на экране отображается значение длины, заданное по умолчанию (производителем). Значение, рекомендованное производителем, выделяется на экране другим цветом, при изменении этого значения его выделение исчезает.

Для установки желаемой длины строчки нажимайте кнопки регулировки: левая кнопка - короче и правая кнопка длиннее.

Строчки разного типа имеют различные ограничения по ширине.

Кнопка переключения в режим шитья двойной иглой

Для выполнения строчки с помощью двойной иглы нажмите на данную кнопку. Когда машина переключена в режим работы двойной иглой на экране отображается соответствующая иконка, а машина автоматически устанавливает допустимые для работы строчки и ограничивает ширину строчки (до безопасного для машины значения). См. главу "двойная игла".

Для переключения в режим шитья одной иглой нажмите на кнопку еще раз.





2.0

3.0

4.5

0.5

1.0











1 Кнопка удлинения рапорта строчки

Данная кнопка предназначена для удлинения сатиновой строчки в два, в три, в четыре и в пять раз максимум. Функция доступна для строчек в диапазоне от 027 до 037. Машина будет выполнять удлиненную строчку до тех пор, пока вы не нажмете кнопку еще раз для отмены функции.

Когда машина переключена в режим удлинения рапорта строчки на экране отображается соответствующая иконка с указанием установленной степени удлинения.

В режиме удлинения рапорта строчку можно разнообразить изменяя длину и/или ширину стежка.

(1) Стандартный размер стежка

(12) Кнопка зеркального отображения

Функция зеркального отображения позволяет создать горизонтальное зеркальное изображение выбранного стежка.

Данная функция может быть использована со всеми строчками <u>кроме:</u> 009, 012-013, 016-026, 108-109 и кроме символов алфавита.

Когда функция зеркального отображения активна, на экране появляется соответствующая иконка. Чтобы отключить данную функцию нажмите на кнопку опять. Кроме этого функция отключается автоматически при выборе другой строчки.

- 1 Обычная строчка
- (2) Зеркально отображенная строчка







Кнопка управления звуковыми сигналами

Выключение звуковых сигналов: нажмите данную кнопку и удерживайте в течение двух секунд, короткий гудок и иконка на экране укажут на то, что звуковые сигналы отключены. Для отключения беззвучного режима нажмите и удерживайте кнопку в течение 2х секунд, два коротких гудка и иконка на экране укажут на то, что звуковые сигналы включены.



П Регулятор выбора строчки

Данный регулятор предназначен для быстрого и более удобного выбора строчки. При повороте регулятора цифровое обозначение строчки на экране меняется. Для уменьшения порядкового номера строчки вращайте регулятор против часовой стрелки, а для его увеличения - по часовой стрелке.

Звуковой сигнал, раздающийся после поворота регулятора, обозначает, что машина установила выбранную вами строчку и готова к шитью.
Выбор строчки



Найдите изображение нужной строчки на панели с изображением карты строчек и запомните её порядковый номер.

1 Карта строчек

Выберите группу, в которой находится нужная строчка, нажимая на кнопку переключения между группами. Подсветка рядом с изображением группы указывает на активную в данный момент группу.

 Кнопка переключения между группами строчек.

Вращайте регулятор выбора строчки пока на экране не отобразится порядковый номер и изображение нужной вам строчки.

1) Группа базовых и декоративных строчек

Используйте регулятор для выбора нужной строчки в данной группе.

(2) Группы печатных, прописных и контурных символов алфавита и цифр.

Обращайтесь к карте строчек для определения порядкового номера нужной вам строчки.

Вращайте регулятор выбора строчки пока трехзначный порядковый номер нужной строчки не отобразится на экране.

Кнопки для работы с функцией памяти



Кнопки выбора строчки для работы с функцией памяти.

Чтобы выбрать строчки для их внесения в память машины (или для их комбинирования) используйте кнопки с изображением стрелок (показаны на изображении слева).

(2) Кнопка памяти.

Нажмите на кнопку памяти для доступа к функции памяти. Сохраняйте созданные вами авторские строчки и комбинации стежков. Чтобы выйти из режима памяти нажмите на кнопку памяти еще раз.



Э Кнопка сохранения строчки

Нажмите на данную кнопку для сохранения созданной вами строчки в память машины.



(4)Кнопка удаления стежка

Нажмите на данную кнопку, если вам нужно удалить 1 стежок из комбинации в строчке (последующий стежок продвинется вперед).

Функция памяти

Данная машина дает возможность создания и сохранения авторских строчек и комбинации стежков (например, имена) для их многократного использования даже после выключения машины.

Примечание

- Любые стежки и символы из разных групп строчек (кроме указанных ниже) могут быть скомбинированы в одну строчку и сохранены вместе.
- Данная модель включает 4 модуля программирования памяти, который состоит из 20 ячеек максимум (1 ячейка=1 стежок).
- Строчки под порядковыми номерами 005, 009, 012-013, 016-026, 108-109 не могут быть сохранены в памяти машины.



Комбинирование стежков для создания авторской строчки

Включите машину ("I").

Нажмите на кнопку памяти для переключения в режим создания и сохранения строчки.

1 Кнопка памяти



На экране машины появляется интерфейс режима памяти. Установите нужную группу строчек, нажимая на кнопку переключения группы строчек.

(1) Кнопка переключения группы строчек







Задайте желаемую строчку, вращая регулятор выбора строчки (например, 093)

Порядковый номер и изображение выбранной строчки появляются на экране.

Нажмите кнопку подтверждения для внесения стежка в ячейку создаваемой строчки.

Повторите действия, указанные выше, для создания авторской строчки. Строчка занимает 1 модуль в памяти и может состоять из 20 стежков максимум (с разными или одинаковыми стежками, символами, буквами).

Для переключения машины в режим шитья нажмите на кнопку памяти еще раз. Выберите сохраненную в памяти машины строчку и начните её шить.

- 1 Регулятор выбора строчки
- (2) Кнопка подтверждения (сохранения) выбранного стежка
- Э Кнопка памяти

Внимание!

Выбранная строчка удалится из памяти машины после её выключения, если вы не сохраните её нажатием кнопки памяти после того, как закончили создание строчки.





Извлечение строчки из памяти машины и её шитьё

Нажмите на кнопку памяти для доступа в режим памяти и выберите одну строчку (из четырех возможных) для ее выполнения.

Для выбора сохраненного модуля (одного из четырех) используйте кнопки с изображением стрелок.

Іримечание

В режиме памяти после последнего стежка машина выполнит закрепку.







Добавление стежков в строчку

Для перемещения курсора по строчке используйте кнопки со стрелками (рис 1 на изображении слева). Задайте желаемую строчку, вращая регулятор выбора строчки. Порядковый номер и изображение выбранной строчки появляются на экране. Нажмите кнопку подтверждения для добавления стежка в редактируемую строчку.

(1) Кнопка для перемещения курсора.

(2) Кнопка подтверждения выбора.

Редактирование стежков

Нажмите на кнопку регулировки длины или ширины стежка, соответствующая иконка на экране начнет мигать. Установите желаемое значение и нажмите на кнопку подтверждения выбора.

- (1) Кнопка регулировки длины/ширины стежка
- 2 Кнопка перемещения курсора
- 3 Кнопка подтверждения выбора

Длина/ ширина стежка, его зеркальное

отображение и растягивание могут быть

настроены вручную (в зависимости от особенностей стежка, ограничения редактирования указаны в разделе "оперативные кнопки".



Удаление стежка из строчки

Для перемещения курсора по строчке используйте кнопки со стрелками (рис 1 на изображении слева).

Нажмите на кнопку удаления стежка, стежок, который следует за удаляемым продвинется впред и займет место удаленного.

Кнопка для выбора стежка (перемещения по строчке)

(2) Кнопка удаления





Повторение строчки

Функция актуальна в режиме памяти. Авторская строчка (комбинация стежков) может выполняться повторно не ограниченное количество раз. Когда эта функция активна, на экране отображается соответствующая иконка (указана на рис. слева). Для активации функции повторения

строчки нажмите на кнопку повторения, иконка повтора появится на экране. Для отмены нажмите на кнопку еще раз.

Функция повторения отключается автоматически после выхода из режима памяти.



L

	◙ {[∏] [4⊾] '⊒] 🕾 🛌
↓ [ME	VI:88 🕑 88788 刘 🗡
	027 📥
	55

Ð

Если вы нажмёте кнопку автозакрепки во время шитья, машина выполнит 3 закрепочных стежка, когда закончит шитьё текущего стежка, и автоматически остановится. На экране будет отражена иконка автозакрепки. Если вы нажмёте на кнопку старт/стоп, машина продолжит шить, начиная со следующего стежка в строчке.

A A A A A A A A A A A A A ()

Карта строчек

Группа базовых и декоративных строчек 📱

Группа Алфавит (печатный шрифт)



Группа Алфавит (прописной шрифт) 🚿



001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

1234567890ABCDEFGHIJKLMNG

026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 PQRSTUVWXYZabcdefghijklmn

051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 opqrsturwxyzÄÅÆŇÖØÇÜäààæë

076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 è é ê ň ö ŏ o ì ç ii ŭ β & ? ! _ ' , - ()

Группа Алфавит (контурный шрифт)



001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D B F G H I J K L M N O 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 PQRSTUVWXYZabcdefghijklmm 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 opqrstuvwxyzÄÅÆŇÖØÇÜäãåæëë

076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 è é ê ñ ö õ ø ì ç ü ũ ß & ? ! _ ' , . - ()

Базовые швейные операции

Прямая строчка



Установите универсальную прижимную лапку

Задайте номер нужной строчки и нажмите на кнопку регулировки длины стежка. Установите желаемую длину, нажимая на кнопки регулировки значения (на них изображены стрелки).

нажатие на ">" удлиняет стежок

нажатие на "<" укорачивает его.

Как правило, чем плотнее ткань и толще нитка и игла, тем больше длина стежка прямой строчки.





Регулировка положения иглы (вправовлево) для прямых строчек.

Данная функция активна только для строчек в диапазоне от 00 до 06. Положение иглы с необходимым смещением вправо или влево настраивается с помощью кнопок регулировки ширины строчки. Значение ширины, равное "3,5" является центральным положением для иглы. Для смещения иглы вправо, нажмите кнопку регулировки ширины ">", а для её смещения влево нажмите "<".

Строчка зигзаг







Установите универсальную прижимную лапку

Задайте номер нужной строчки и установите желаемую ширину строчки нажатием на кнопку регулировки ширины и кнопки изменения значения.

Доступный диапазон регулировки ширины строчки: от 0 до 7.

">" строчка шире

"<" строчка уже

Задайте желаемую длину стежка нажатием кнопки регулировки длины стежка

">" длиннее

"<" короче

Аккуратный зигзаг обычно получается при значении длины 2.5 или меньше.

Более плотный застил загзага называется сатиновой строчкой.



Начало шитья

Прежде чем приступить к работе на машине, подберите подходящие друг другу материалы (ткань, иглу, нитки), руководствуясь инструкциями на странице 17.



 Включите машину через кнопку (положение "I").

2. Поднимите иглу в крайнее верхнее положение нажатием кнопки управления положением иглы.

3. Поднимите прижимную лапку, выберите необходимую строчку и задайте параметры сточки.



4. Расположите ткань под лапкой, обе нити отведите под лапкой назад на расстояние 10 см.

1 10см



5. Опустите иглу в ткань, повернув маховое колево на себя.





7. Для того, чтобы начать шить, нажмите на педаль или нажмите на кнопку старт/стоп. Для остановки отпустите педаль или еще раз нажмите кнопку Старт/стоп.

Примечание

В начале или конце шва выполните несколько стежков в обратном направлении для закрепления шва. Для этого нажмите кнопку реверса.



8. Поднимите иглу, нажав кнопку управления положением иглы, поднимите прижимную лапку и извлеките ткань из под лапки.

9. Отрежьте обе нити с помощью ножа, встроенного в левую боковую панель машины.

1 Встроенный боковой нож

Рекомендации по шитью

Ниже описаны различные способы, которые помогут вам достичь наилучшего результата в реализации вашего швейного проекта.

Результат работы во многом зависит от используемого материала, количества слоев материала и типа строчки.

Прежде чем приступать к работе над проектом, выполните тестовое шитьё на лоскутке того же материала, что будете использовать для вашего изделия. При выполнении тестового шитья используйте ту же нить и попробуйте разные значения длины стежка, ширины строчки и натяжения нити.

Для выполнения теста всегда создавайте условия шитья, идентичные вашему швейному проекту.





Реверсивная строчка

Реверсивная строчка или шитье в обратном направлении используется для закрепления шва в начале и в конце шитья.

Нажмите и удерживайте рычаг реверса, выполните 4-5 обратных стежков для закрепления шва.

Машина продолжить прямо после того, как вы отпустите рычаг реверса.

Шитьё изогнутых линий

Слегка меняйте направление шитья, следуя изгибу. Шейте на медленной скорости.



Если вы используете строчку зигзаг для шитья по дуге, установите меньшее значение ширины стежка, и шов будет выглядеть более аккуратным.



Шитье углов

Дойдя до угла, остановите машину. Опустите иглу в ткань. Поднимите прижимную лапку. Поверните ткань на 90°, используя иглу в качестве поворотной оси.

Опустите лапку и продолжайте шить.





Шитьё эластичных тканей

Сметайте полотна ткани вместе и сшейте, стараясь не растягивать материал.

1 Смётка



Шитьё тонких тканей

При шитье тонких тканей возможно смещение шва и неправильная подача материала. Если такая проблема возникла, поместите лист тонкой бумаги или другой стабилизирующий материал под ткань и сшейте его вместе с тканью. После окончания шитья просто оторвите лишнюю бумагу.

① Стабилизирующий материал или бумага







Шитье тяжелых тканей

Черная кнопка, расположенная справа на универсальной прижимной лапке, блокирует лапку в горизонтальном положении. На нее следует нажать прежде, чем опускать лапку. Эта опция обеспечит равномерное продвижение ткани в начале шва и при шитье с переходом на неровную поверхность с разными слоями ткани. Например, при подшивании джинс.

Для того, чтобы прошить место перехода от тонкого слоя к более толстому, используйте функцию блокировки лапки. Для этого опустите иглу в ткань, поднимите прижимную лапку и зафиксируйте ее руками в горизонтальном положении, затем нажмите указанную черную кнопку (на лапке справа), чтобы заблокировать лапку. Прошейте неровную поверхность. Кнопка отщёлкнется автоматически и лапка разблокируется после того, как вы выполните несколько стежков.

Альтернатива функции блокировки лапки - использование компенсационной пластины (или подложки из картона или ткани той же толщины, что складка), которую подкладывают под лапку сзади. Кроме этого можно поддерживать переднюю часть прижимной лапки пальцем в момент продвижения ткани в направлении складки.

 Компенсационная пластина / импровизированная подложка (картон или ткань)





Регулировка баланса строчки

Результат выполнения одного и того же стежка может отличаться в зависимости от толщины ткани, типа ткани и скорости шитья.

Если стежки декоративных строчек, алфавита и петель неровно ложатся на ткань, просто отрегулируйте баланс строчки для достижения лучшего результата.

Для входа в режим настройки баланса строчки нажмите на кнопку переключения групп строчек и удерживайте ее некоторое время (длинное нажатие).



Нажимайте на кнопки изменения значений для регулировки баланса. Диапазон возможных значений - от -9 до +9. Значение по умолчанию - 0.

 Изображение экрана в режиме регулировки баланса строчки.

На рисунке слева показана корректировка искаженных стежков с помощью регулировки баланса строчки.

 Стежки слишком сжаты. Для регулировки баланса нажимайте на кнопку с изображением стрелки направо ">".

2 Стежки сбалансированы.

(3) Стежки в строчке чрезмерно растянуты, для регулировки баланса нажимайте на кнопку с изображением стрелки влево "<".

Корректировка искаженных стежков алфавита/цифр.

① Буквы или цифры перекрываются, для регулировки баланса нажимайте на кнопку с изображением стрелки направо ">"

2 Стежки сбалансированы.

③ Стежки в строчке чрезмерно растянуты, для регулировки баланса нажимайте на кнопку с изображением стрелки влево "<".

Регулировка баланса петли (плотности застила)

(1) Плотность застила петли чрезмерная, нажмите на ">" для получения менее плотного застила.

(2) Петля сбалансирована.

Застил петли слишком редкий, нажимайте на "<" для получения более плотного застила.

Примечание

Прежде чем приступать к работе над изделием, потренируйтесь на лоскуте той же ткани (выполните все планируемые строчки и настройки).

Для выхода из режима регулировки баланса строчки нажмите с удержанием кнопку переключения между группами строчек.



(1)

(1)

(1)

(2)

 $\widehat{2}$

(2)



(3)

Основные рабочие строчки

Эластичная строчка

003 004

Эластичные строчки используются в работе с трикотажем и прочими эластичными тканями, они обеспечивают растяжение шва без разрыва нити.



Подходит для гладких тканей, для тканей со сложным переплетением волокон, а также трикотажа. Может использоваться для сшивания прочных тканей, таких как деним.

Трикотажная строчка может также использоваться в качестве декоративной, поверх основной строчки.

- 1 Эластичная строчка
- Прямая строчка

Для выполнения строчки используется универсальная лапка

Прямая эластичная строчка

Прямая трикотажная строчка используется для придания тройной прочности швам на трикотаже и швам, подвергающимся наибольшему износу.



Для выполнения строчки используется универсальная лапка

Эластичная строчка зигзаг

Тройная трикотажная строчка зигзаг подходит для плотных тканей, таких как деним, поплин и пр.

Пришивание резинки

При пришивании резинки к манжетам или линии талии на одежде необходимо правильно определить длину резинки, которая при носке изделия будет находиться в натянутом состоянии.





Для выполнения строчки используется универсальная лапка.

Равномерно разложите резинку на ткани и приколите ее булавками к изнаночной стороне.

- 1) Булавка
- 2 Резинка
- ③ Изнаночная сторона



Пришейте резинку, растягивая ее таким образом, чтобы длина резинки соответствовала длине ткани. Левой рукой продвигайте ткань назад, слегка оттягивая ее, а правой слегка растягивайте по направлению к ближайшей булавке.



Примечание При шитье следите за тем, чтобы игла не попала на булавку, иначе игла может согнуться или сломаться.

Оверлочная строчка

Оверлочная строчка используется для обметки краев ткани, чтобы предотвратить осыпание.



Выполнение строчки с использованием универсальной лапки.

Установите лапку.

Выполняйте строчку вдоль кромки ткани таким образом, чтобы точка входа иглы находилась справа от края ткани.

1 Точка входа иглы



Выполнение строчки с использованием подрубочной лапки.

Установите лапку.

Выполняйте строчку вдоль кромки ткани таким образом, чтобы ткань продвигалась вдоль направляющей лапки.

- 1 Точка входа иглы
- (2) Направляющая лапки

Потайной шов

Потайной шов используется, в основном, для подшивания (подгибки) низа юбки, брюк. Такой шов остается невидимым на лицевой поверхности ткани.



Для выполнения строчки используется лапка для потайного шва.

1 012: Потайной шов для бельевых

не тянущихся тканей

(2) 013: Потайной шов для эластичных тканей.

Примечание

Перед началом работы над проектом выполните тест на отрезе ткани, которая будет использоваться в работе.

Сложите ткань изнаночной стороной вверх, как показано на рисунке.

- 1 Изнаночная сторона
- (2) 5мм
- ③ Для тяжелых тканей
- ④ Оверлочная строчка
- 5 Для легких/ средних тканей

Поместите ткань под прижимную лапку. Поверните маховое колесо на себя, пока игла не переместится в крайнее левое положение. Игла должна лишь слегка захватывать несколько ниток ткани вдоль края складки, если этого не происходит, отрегулируйте ширину строчки. Регулируйте положение направляющей на лапке с помощью винта так, чтобы направляющая лапки всегда распологалась вплотную к складке.

 Винт регулировки направляющей на лапке

- Э Направляющая лапки
- ③ Точка входа иглы в ткань

Шейте медленно, осторожно направляя ткань вдоль кромки направляющей лапки. Переверните ткань.

- ① Изнаночная сторона ткани
- Э Лицевая сторона ткани







(1)

Вымётывание петли

Размер петель может быть выбран в соответствии с размером пуговиц. Для обметывания петель на тонких и эластичных тканях рекомендуется использовать стабилизирующий материал. Для достижения наилучшего результата немного ослабьте натяжение верхней нити.



Для выполнения операции используется лапка для выполнения автоматической петли 016/017/020: для тонких тканей и тканей средней плотности

019: для тяжелых тканей и вертикальных закрепок

018/021: для костюмов и пальто

лапке для петель.

ткани.

Примечание

Выполните тестовую петлю на отрезе ткани, которая будет использоваться в работе.

Отметьте места расположения петель на

Для определения размера петли поместите пуговицу в держатель, расположенный на

Максимальная длина петли – 3 см (диаметр + толщина пуговицы).

Отодвиньте пластину держателя назад и поместите в него пуговицу. Задвиньте пластину, чтобы она плотно прижала пуговицу.

Установите лапку для петель. Пропустите нить через отверстие в прижимной лапке, затем поместите ее под лапку.

Поместите ткань под прижимную лапку таким образом, чтобы центральная линия петли совпадала с центром лапки.

① Точка начала шитья

Выберите строчку для выметывания петли Установите длину и ширину стежка в соответствии с необходимой шириной и плотностью петли.



Опустите ограничитель для вымётывания петли до упора и расположите его за выступом, расположенным на рамке лапки.

- (1) Ограничитель для вымётывания петли
- (2) Выступ на рамке лапки

Начните шить, слегка придерживая кончик верхней нити. Совмещайте линию шва и линию нити.

Примечание

Слегка продвигайте ткань рукой.

- По окончании выполнения петли машина выполнит закрепку, прежде чем остановиться.

Поднимите прижимную лапку и обрежьте нити.

Для повторного выметывания той же петли поднимите лапку (она вернется в исходное положение).

После окончания выполнения петель поднимите ограничитель для вымётывания петли вверх до упора.

① Ограничитель для вымётывания петли

С осторожностью, чтобы не повредить швы, прорежьте петлю по центру с помощью вспарывателя. Подстрахуйте края петли с помощью булавки, как показано на рисунке.

Примечание

Во время разрезания петли с помощью вспарывателя держите руки вне зоны разреза во избежание травмы.







Пуговичные петли на эластичных тканях

При обметывании петель на эластичных тканях используйте каркасную нить.

Установите лапку для петель. Протяните оба конца каркасной нити под поверхностью лапки вперед, поместите нитить в прорези на передней части лапки и свяжите (временно). Установите ширину строчки, соответствующую диаметру каркасной нити.

Опустите прижимную лапку и начните шить.

После окончания обметывания петли осторожно подтяните концы каркасной нити, чтобы придать петле упрогость. Скрестите концы каркасной нити перед иглой, проденьте их в большую ручную иглу и вытяните на изнаночную сторону ткани. Сделайте узелки-закрепки и обрежьте лишнюю нить.

(1) Изнаночная сторона ткани

Іримечание

При выполнении операции рекомендуется использовать стабилизирующий материал.

* В автоматическом режиме петля вымётывается спереди назад в последовательности, указанной на рисунке ниже.

	+	AMMMMMMMMMALT-	→		→	Н	→		→	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<b>→</b>	3	<b>→</b>	MANAMANAN	<b>→</b>	INNA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA	<b>→</b>	<b>BWWWWWWWWWW</b>	<b>→</b>	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<b>→</b>		<b>→</b>	AMMMMMMM AND A	<b>→</b>	WWWWWWWWWWWW	<b>→</b>	WWWWWWWWWWWW	<b>→</b>	Monoon an and a start and a start a st

Штопка

Небольшое повреждение на одежде может быть устранено с помощью штопки. Для штопки следует выбрать тонкую нить под цвет ткани.







Операция выполняется с использованием лапки для выполнения автоматической петли

Сметайте вместе нижнюю и верхнюю части.

1 Смётка

Размер одного цикла шпотки может быть разным, его длина ограничена 2,6см, а ширина - 7ю мм.

- 1 Длина штопки
- (2) Ширина штопки
- ③ Точка начала цикла штопки
- ④ Точка завершения цикла штопки

Вытяните держатель пуговицы на рамке лапки назад на нужную длину штопки. Задайте параметры длины стежка и плотности застила (ширина строчки). Установите лапку для вымётывания петли. Пропустите верхнюю нить через отверстие в лапке и отведите её в сторону под лапкой.

① Держатель пуговицы на рамке лапки

Расположите ткань под лапкой таким образом, чтобы начальная точка входа иглы располагалась на 2мм перед площадью штопки. Опустите лапку.

1 2мм





Опустите ограничитель для вымётывания петли до упора и расположите его за выступом, расположенным на рамке лапки.

Начните шить, слегка удерживая кончик верхней нити пальцами.

① Ограничитель для вымётывания петли

2 Выступ на рамке лапки

Штопка выполняется по направлению спереди назад, как показано на рисунке.

Примечание

Если ткань слишком плотная и плохо продвигается, следует увеличить длину стежка.



Если повреждение большое, можно выполнить несколько циклов штопки, или выполнить поперечную штопку (повернув ткань на 90 градусов).

Глазковая петля

Основное назначение глазковых петель - выполнение глазков на ремнях.



Глазковая петля выполняется с помощью лапки для сатиновых строчек.

Задайте желаемый размер петли, используя кнопку регулировки ширины строчки.

- (1) маленькая: 5.0мм
- (2) средняя: 6.0мм
- ③ широкая: 7.0мм

Для начала шитья опустите иглу в ткань, а затем опустите прижимную лапку. В конце выполнения глазка машина выполнит несколько закрепочных стежков и автоматически остановится.



Сделайте отверстие в центре петли, используя пробойник* для глазковой петли.

* не входит в комплект поставки

Примечание

- Прежде чем приступать к пробивке глазка подложите защитный слой (толстый лист бумаги, например) под ткань в месте пробивки.

- При использовании тонких ниток петля может быть редкой, чтобы это исправить, можно прошивть второй глазок поверх первого.

Пришивание пуговиц

Машина может быть использована для пришивания пуговиц с 2-мя или 4-мя отверстиями.











Пришивание пуговиц выполняется с помощью лапки для пришивания пуговиц.

Отключите нижний транспортер ткани (зубчатую рейку), стр. 19.

(1) зубчатая рейка опущена

Разместите ткань под лапкой, положите пуговицу на намеченное место и опустите лапку.

Установите прямую строчку и прошейте несколько закрепочных стежков.

Установите строчку №06 и отрегулируйте ширину стежка равную расстоянию между отверстиями на пуговице.

Осторожно вращая маховое колесо на себя, проверьте входит ли игла в правое и левое отверстия пуговицы.

Выполните около 10 стежков, затем установите прямую строчку и прошейте несколько закрепочных стежков.

Для того, чтобы пришить пуговицу с 4мя отверстиями, пришейте в начале 2 ближних к вам отверстия, затем переместите ткань вперед и прошейте 2 другие.

По окончании данной операции обязательно активируйте нижний транспортер ткани.

(1) зубчатая рейка поднята

Вшивание молнии

Лапка для пришивания молнии, поставляемая в комплекте с машиной, подходит для пришивания молнии с обеих сторон. Край лапки направляет молнию, обеспечивая ее прямое расположение.



Для данной операции используется лапка для пришивания молнии.

Внимание

Лапка для пришивания молнии используется только для выполнения прямой строчки, при шитье других строчек игла упрется в лапку и сломается.
Следите, чтобы во время шитья игла не касалась молнии, иначе игла сломается или погнется.

Вшивание центральной молнии

Сложите полотна ткани лицевой стороной внутрь. Выполните строчку в 2 см от края ткани, не доходя 5мм до нижней точки раскрытия молнии. Сделайте несколько обратных стежков для закрепления. Увеличьте длину стежка до максимума, установите натяжение нити на значение ниже 2 и выполните смётку оставшейся части ткани.

Раскройте полотна ткани и прогладьте припуск на шов. Поместите поверх него молнию лицевой стороной вниз таким образом, чтобы ее зубцы были расположены поверх шва. Приметайте ленту молнии к ткани.

- 1 Изнаночная сторона
- 2см
- (3) 5см
- ④ Смётка
- **(5)** Реверсивная строчка

Установите лапку для вшивания молнии следующим образом:

(1) закрепите лапку правой стороной к держателю лапки для прошивания левой стороны молнии

(2) закрепите лапку левой стороной к держателю лапки для прошивания правой стороны молнии.







3 (5) (4) ſŀ (1) 6) (2)→

Пришейте молнию. Удалите смётку и прогладьте.

Вшивание боковой молнии

Сложите полотна ткани лицевой стороной внутрь. Выполните строчку в 2 см от края ткани, не доходя 5мм до нижней точки раскрытия молнии. Сделайте несколько стежков назад для закрепления. Увеличьте длину стежка до максимума, установите натяжение нити в позицию ниже 2 и выполните наметку оставшейся части ткани.

Отогните верхний припуск на шов. Подверните нижний припуск на шов таким образом, чтобы образовалась складка 3 мм.

- (1) Изнаночная сторона

- 2 см
 3 5 мм
 4 Смётка
- (5) Реверсивная строчка
- (6) 3 MM



Установите лапку для молнии правой стороной для пришивания левого края молнии.

Пристрочите молнию к ткани с припуском 3 мм от конца к началу.

Остановите машину, не доходя примерно 5 см до верха молнии. Опустите иглу в ткань, поднимите рычаг прижимной лапки, расстегните молнию и продолжите шить.

- ① **3** MM
- (2) Конец молнии
- (3) 5 см
- ④ Молния



Переверните ткань. Установите лапку левой стороной для пришивания правого края молнии.

Пристрочите нижний и правый край молнии.

① Нижний край

Остановите машину не доходя примерно 5 см до верха молнии. Удалите наметку и расстегните молнию. Завершите строчку.

Сатиновые строчки

Для выполнения сатиновых строчек и прочих декоративных строчек используется лапка для сатиновой строчки.



Тримечание

Для выполнения подобных строчек на тонких тканях рекомендуется использовать стабилизатор с изнаночной стороны ткани.

Лапка для сатиновых строчек имеет желобок на подошве, что позволяет плотной строчке свободно проходить под ней и не припятствовать подаче ткани.

Для того, чтобы добиться оптимального качества и хорошего внешнего вида сатиновой строчки, нужно экперементировать с настройками длины и ширины. Пробуйте на отрезах такой же ткани, прежде чем приступить к работе над проектом.

Фигурные буфы

Декоративные строчки или вышивка поверх сборок называется буфами. Буфы используют для украшения женских блуз и манжет. Буфы придают ткани дополнительный объем и эластичность.





Буфы выполняются с использованием лапки для сатиновых строчек.

Установите длину стежка на максимальное значение, а натяжение нити на значение «2» или ниже. Наметайте несколько параллельных строчек на расстоянии 1 см друг от друга.

- 1 1 cm
- ② Смётка

Свяжите нити с одного края изделия. Подтяните нижние нити и равномерно распределите сборки. Закрепите нити.

① Нижняя нить

При необходимости ослабьте натяжение и проложите декоративную строчку между двумя прямыми строчками.

Вытяните намёточные нити, образующие прямую строчку.

Свободно-ходовая штопка, вышивка и монограммы







Подготовка к вышивке.

*Пяльца для вышивки не входят в комплект поставки.

Отключите нижний транспортер ткани, переведя слайдер управления зубчатой рейкой влево.

(1) зубчатая рейка опущена

Снимите прижимную лапку и держатель лапки.

Нанесите желаемый рисунок или буквы на поверхность ткани.

Заправьте ткань в пяльцы и равномерно растяните.

Поместите ткань под иглу. Убедитесь в том, что прижимной стержень находится в крайнем нижнем положении.

Поверните маховое колесо на себя, чтобы поднять нижнюю нить сквозь ткань. Сделайте несколько закрепочных стежков в точке начала вышивки.

Держите пяльцы большим и указательным пальцем обеих рук, прижимая ткань средним и безымянным пальцем. Мизинцем правой руки поддерживайте пяльцы снаружи.

Внимание

Держите пальцы вдали от движущихся частей, особенно от иглы.

Примечание

По окончании работы не забудьте активировать нижний транспортер ткани, сдвинув слайдер вправо.

1 Зубчатая рейка поднята




Штопка

Для закрепления площади штопки в начале простегайте вокруг поврежденного участка. Затем, работая слева направо, прокладывайте строчки поверх поврежденного места равномерными непрерывными стежками. Поверните изделие на 90° и продолжайте строчку поверх сделанных ранее швов. Перемещайте изделие медленно, стараясь разделить стежки и не допуская пропусков.

Примечание

Штопка в технике свободного перемещения подразумевает, что механизм подачи ткани не работает. Вы должны передвигать ткань вручную, координируя скорость ее перемещения со скоростью шитья.

Вышивка

Вначале выполните вышивку по контуру рисунка, перемещая пяльцы. Во время вышивки старайтесь соблюдать равномерную скорость.



Выполните вышивку внутренней части рисунка, двигаясь от контура внутрь. Делайте стежки как можно ближе друг к другу.

Чем выше скорость передвижения пяльцев, тем длиннее стежок, чем ниже скорость, - тем короче.

По окончании вышивки выполните закрепляющие стежки.



Вышивка надписей

Шейте, соблюдая постоянную скорость. Медленно передвигайте пяльцы вдоль начертания букв.

По окончании вышивки каждой буквы выполните закрепляющие стежки.

Квилтинг

Техника выстегивания между двух слоев ткани называется квилтингом. Верхний слой обычно сшивается из лоскутов разной геометрической формы и размера.



Операция выполняется с использованием универсальной лапки с направляющей для квилтинга.



Использование направляющей для квилтинга

Вставьте направляющую в держатель прижимной лапки, отрегулируйте желаемый вылет.

Прострочите первый ряд, передвиньте ткань и прострочите следующие ряды, следите за тем, чтобы нижний конец направляющей перемещался вдоль соседнего ряда.



Операция выполняется с использованием универсальной лапки.

Соединение двух деталей

Сложите два полотна ткани лицевой стороной внутрь и проложите прямую строчку на расстоянии 5 мм от края. При шитье следите, чтобы край прижимной лапки шел вдоль кромки ткани, не смещаясь.

- (1) Изнаночная сторона
- (2) 5mm



Продолжите выполнение операции с использованием универсальной лапки, либо лапки для сатиновых строчек.

Пэчворк

Раскройте ранее сшитые 2 детали ткани (изнаночной стороной наружу) и прогладьте.

1 Изнаночная сторона

Переверните изделие лицевой стороной вверх, поместите центр прижимной лапки на линию шва соединенных лоскутов и проложите рекомендуемую строчку поверх этого шва.



Аппликация

Вы можете создать аппликацию, вырезав оригинальную фигуру из ткани, и использовать ее в качестве украшения.



Операция выполняется с использованием универсальной лапки.

Вырежьте фигуру для аппликации и приметайте ее к основной ткани. Медленно прострочите по контуру.

Намётка

Осторожно обрежьте лишнюю ткань снаружи строчки, чтоб не повредить шов. Удалите наметку.

Мережка

Строчка поверх открытого шва называется мережкой. Этот вид строчки используется для украшения одежды. Строчка выглядит наиболее нарядно, если она выполняется с использованием толстой нити.



Операция выполняется с использованием универсальной лапки.

Поместите полотна ткани с подвернутыми краями на расстоянии 4 мм друг от друга и приметайте их к листу тонкой бумаги или растворимого в воде стабилизатора.

- 1 4 мм
- (2) Тонкая бумага или стабилизатор
- Э Намётка



Совместите центр прижимной лапки с центром зазора между полотнами и проложите рекомендуемую строчку. После окончания шитья удалите стабилизатор и наметку.

Фестонная строчка

Волнообразный повторяющийся узор, похожий на ракушки, называется фестоном. Используется для украшения воротников блуз и краев вязаных изделий.



Операция выполняется с использованием универсальной лапки.

Обработка края фестонной строчкой

Для наилучшего результата перед началом шитья обработайте ткань крахмалом в аэрозоле и прогладьте. Шейте вдоль краев ткани, избегая попадания иглы на самый край. Аккуратно обрежьте излишки ткани, не повреждая шов.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Внимание

Всегда отключайте машину от электросети при выполнении действий по очистке машины.

Очистка корпуса машины

Если корпус машины сильно загрязнен, слегка смочите тканевую салфетку мягким моющим средством, отожмите ее и протрите поверхность машины. После этого протрите поверхность сухой тканью. Не используйте органические растворители и моющие средства.



Очистка зоны челнока

Ворс нитей и ткани может скапливаться в шпульном колпачке, что может привести к некорректной работе машины. Регулярно проверяйте и очищайте шпульный колпачок и зону челнока от ворса.

Снимите иглу, прижимную лапку и держатель лапки.

отсоедините крышку челночного отсека и выньте шпульку.

Отвинтите винты игольной пластины при помощи отвертки и снимите ее.

- (1) Крышка челночного отсека
- Винты
- Э Игольная пластина

Очистите челнок и зубчатую рейку щеточкой и протрите мягкой сухой тканью.



Предупреждающие сигналы





Предупреждающие звуковые сигналы

- Правильная работа: 1 сигнал.

- Сбой функционирования: 3-коротких сигнала.

- Если машина не может шить по какойлибо причине, система защиты издаст 3 коротких звуковых сигнала. Это может означать, что нить запуталась и вызвала блокировку вала маховика, поэтому он не может вращаться. В разделе "устранение неполадок" подробно изложены возможные причины и методы их устранения.

Переключение из режима намотки шпульки в режим шитья

В случае, если машина находится в режиме намотки шпульки (шпиндель сдвинут вправо), и вы попытаетесь начать шить, или нажимаете на операционные кнопки, машина издаст 3 коротких звуковых сигнала и не будет шить. Сдвиньте шпиндель намотки шпульки влево для активации режима шитья.

Примечание

Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр

Внимание

В случае запутывания нити в зоне челнока, срабатывает система безопасности и машина автоматически останавливается. В этом случае следует выключить машину, устранить замятие и опять включить.

Предупреждающие символы экрана

На рисунке слева изображен предупреждающий символ. Он обозначает, что машины заблокирована, маховик не прокручивается, возможно, в следствие того, что нить запуталась или намоталась. Обратитесь к разделу "Устранение неисправностей". После того, как причина блокировки машины будет устранена, машина продолжит шить.



Устранение неисправностей

В случае возникновения технических проблем прочитайте данное руководство, если после выполнения рекомендуемых продавцом действий, проблема остается, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Рекомендации по устранению	Страница
Разрыв верхней нити	1. Машина заправлена не правильно	1. Заправьте верхнюю нить по инструкции	12
	 Чрезмерное натяжение верхней нити 	 Уменьшите натяжение верхней нити 	20
	3. Нить слишком толстая для иглы	3. Установите иглу бОльшего размера	17
	4. Игла вставлена не правильно	4. Вставьте иглу по инструкции (плоской стороной от себя)	16
	5. Нить намоталас <mark>ь о</mark> стержень держателя катушки	5. Снимите нить со стержня и намотайте её на катушку	12
	6. Игла повреждена	6. Вставьте новую иглу	16
Разрыв нижней нити	1. Шпульный колпачок вставлен не правильно	 Извлеките и заново установите шпульный колпачок, поднимите нижнюю нить 	11
	 Нижняя нить заправлена не правильно 	2. Заправьте нижнюю нить по инструкции	11
Пропуск стежков	1. Игла вставлена не правильно	1. Вставьте иглу по инструкции (плоской стороной от себя)	16
	2. Игла повреждена	2. Установите новую иглу	16
	3. Размер иглы не соответствует размеру нитки	 Установите иглу, подходящую по размеру выбранной нити 	17
	4. Прижимная лапка установлена не до конца	4. Снимите лапку и установите опять	18
	5. Машина заправлена не правильно	 Заправьте машину по инструкции 	12
Поломка иглы	1. Игла повреждена	1. Установите новую иглу	16
	2. Игла установлена не правильно	 Вставьте иглу по инструкции (плоской стороной от себя) 	16
	 Размер иглы не подходит выбранной ткани 	 Установите иглу, подходящую по размеру выбранной ткани и ниткам 	17
	4. Установлена не подходящая лапка	4. Установите лапку, подходящую выбранной строчке	-
	5. Винт крепления иглы ослаблен	5. Затяните винт с помощью отвертки	16
	<mark>6</mark>	6	-
	7. Чрезмерное натяжение верхней нити	7. Ослабьте натяжение верхней нити	20

Проблема	Возможная причина	Рекомендации по устранению	Страница
Пропуск стежков	1. Машина заправлена не правильно	 Заправьте машину по инструкции. 	12
	 Нижняя нить заправлена не правильно 	2. Заправьте нижнюю нить по инструкции	11
	3. Не правильная комбинация	3. Подберите материалы для	17
	игл/ткани/нитей	работы по инструкции	17
	4. Натяжение нити не правильное	4. Отрегулируйте натяжение нити	20
	1.Игла слишком толстая для выбранной ткани	 Установите иглу подходящего размера 	17
шва	2. Установлена не подходящая длина стежка	2. Отрегулируйте длину стежка	27
	3. Натяжение нити слишком сильное	3. Ослабьте натяжение	20
Сморщива ние шва	1. Натяжение нити слишком сильное	1. Ослабьте натяжение нити	20
	2. Машина заправлена не правильно	 Заправьте машину по инструкции. 	12
	3. Игла слишком тяжелая для выбранной ткани	3.Установите иглу, подходящую по размеру выбранной ткани.	17
	4. Установленая длина строчки не подходит выбранной ткани	4. Уменьшите длину стежка	27
	5. Ткань очень тонкая	5. Используйте стабилизатор при работе с тонкими тканями	45
Искажение стежков	1. Установлена не подходящая лапка	 Установите лапку, подходящую выбранной строчке 	-
	2. Натяжение нити слишком сильное	2. Ослабьте натяжение нити	20
0	1. Нить зажата в челноке	1. Удалите верхнюю нить,	72
Замятие нити	2.Ворс от нити и ткани набился в зубчатую рейку.	извлеките шпуледержатель и прокрутите маховик от себя и на себя и извлеките нить/ворс	
	1. Ворс или масло скопились в челноке или иглодержателе	 Очистите челнок, зубчатую рейку и иглодержатель 	72
Шум при	2. Игла повреждена	2. Установите новую иглу	16
работе машины	3. Нить зажата в челноке	3-4. Удалите верхнюю нить, извлеките шпуледержатель и прокрутите маховик от себя и на себя и извлеките нить/ворс	72
	4. Ворс от нити и ткани набился в зубчатую рейку.		
Неравноме рные стежки, неравномер ная подача ткани	 Используемые нитки - плохого качества 	 Используйте нити лучшего качества 	
	2. Нижняя нить заправлена не правильно	2. Заправьте нижнюю нить по инструкции	11
	3. Вы тянули/ подталкивали ткань во время шитья.	3. Не тяните ткань во время шитья, она подается машиной автоматически с нужной скоростью.	-

Проблема	Возможная причина	Рекомендации по устранению	Страница
Машина не шьёт	1. Машина не включена	1. Включите машину	4
	2. Прижимная лапка поднята	2. Опустите прижимную лапку	7
	3. Машина не подключена к электросети	3. Подключите шнур питания к машине и вставьте вилку в розетку	4





Не выбрасывайте электроприборы в обычный бак для мусора, используйте специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Для получения дополнительной информации по утилизации обратитесь в местные органы власти. В случае, если электроприбор выброшен на открытый полигон или мусорную свалку,вредные продукты разложения могут проникнуть в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, что отрицательно скажется на здоровье окружающих. При замене старой машины на новую продавец обязан принять и правильно утилизировать вашу старую машину.