AURORA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕРМОНОЖ
AURORA A-C180

тех.
поддержка

aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации машины, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой. Благодарим вас за покупку ножа бренда Aurora.

ВНИМАНИЕ ⚠

При работе с ножом избегайте контакта с лезвием.

Важно! Всегда существует опасность травмирования этой частью.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ....4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ....4
3. РАБОТА С НОЖЕМ....5
4. ОЧИСТКА....5
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР....5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ....6
7. УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕЙ РЕЗКИ....7
8. ЛЕЗВИЕ УСТРОЙСТВА ГОРЯЧЕЙ РЕЗКИ....8
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА....10
10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ....10

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ ⚠

Не допускайте попадания горючих веществ в нож. Это может привести к воспламенению, травме или сбоям в работе ножа.

В случае попадания горючих веществ в нож немедленно обесточьте и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр Aurora либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации

1) Нож следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе ножа. Колебания напряжения в электросети не должны превышать ±10% номинального напряжения питания ножа. Более значительные колебания напряжения могут вызывать сбои в работе ножа.

2) Сетевой шнур ножа должен быть включен непосредственно в розетку. Использование удлинителей не рекомендуется – это может вызвать проблемы в работе.

4) Мощность источника питания должна быть больше номинальной мощности, потребляемой ножом. Недостаточная мощность источника питания может вызывать сбои в работе.

5) Температура окружающего воздуха при эксплуатации ножа должна находиться в пределах от +5 до +35°C. Более высокие или низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе.

6) Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации ножа должна находиться в пределах от 45 до 85%. Образование конденсата на деталях ножа не допускается. Чрезмерно высокая или низкая относительная влажность и образование конденсата могут стать причинами сбоев в работе.

7) В случае грозы обесточьте нож (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Молнии могут вызывать сбои в работе.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При необходимости выполнить какие-либо электротехнические работы обратитесь к официальному представителю компании Aurora или квалифицированному электрику.
- Выполните заземление. В случае плохого заземления или его отсутствия вы рискуете получить серьезную травму. Кроме того, в этом случае возможны проблемы в работе.
- Не перекрывайте вентиляционное окно во избежание перегрева
- Избегайте перегрева корпуса ножа при интенсивной работе
- При обращении со смазочными материалами, во избежание их попадания в глаза или на кожу, пользуйтесь защитными очками и перчатками. Попадание смазочных материалов в глаза, на кожу

или внутрь может вызвать раздражение, рвоту или расстройство желудка. При необходимости обратитесь в медицинское учреждение за помощью. Храните смазочные материалы в недоступном для детей месте!

3. РАБОТА С НОЖЕМ

К работе с ножом допускаются только операторы, прошедшие курс обучения по безопасной эксплуатации.

• Работая с ножом, пользуйтесь защитными очками. В случае поломки лезвия ее обломок может попасть в глаз и причинить серьезную травму.

• Выключайте нож каждый раз при оставлении ножа без присмотра.

• Перед тем, как приступить к работе, установите все защитные и предохранительные устройства. Эксплуатация ножа без этих устройств может привести к травме.

• Во время работы не дотрагивайтесь до горячих частей ножа и не прижимайте к ним никаких посторонних предметов. Это может привести к травме или повреждению ножа.

• При возникновении неисправности во время работы или появлении ненормального шума или запаха, немедленно прекратите работу и обесточьте нож. Обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному механику.

4. ОЧИСТКА

• Обесточьте нож перед выполнением очистки. В противном случае, при случайном нажатии кнопки включения нож может прийти в действие, что может привести к травме.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

Техническое обслуживание и осмотр ножа должны выполняться только квалифицированным механиком.

• Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному электрику.

• Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем как продолжить работу.

• Обесточивайте нож каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении ножа без присмотра.

• Эксплуатировать нож разрешается только по назначению. Другие применения ножа запрещены.

• Переоснащать нож или вносить изменения в конструкцию запрещается.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	A-C180
Максимальная температура	800^{0}C
Мощность	38 Вт
Общая длина лезвия	10.5 см
Рабочая длина лезвия	6.5 см
Размер термоножа	16*15*7.8 см
Напряжение	220В, 50-60 Гц

Назначение и область применения:

Настольный термонож для нарезания ленты и стропы из синтетических материалов горячим ножом. Укомплектован линейкой и вентилятором.

7. УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕЙ РЕЗКИ

Особенности:

- Быстрый нагрев, простота использования после укладки изделия.
- Высокая скорость и чистота поверхности реза, низкое энергопотребление, использование изолированного трансформатора, выходное напряжение всего 2-3В обеспечивает высокую безопасность.
- Лезвие изготовлено из высококачественного материала и имеет длительный срок службы. Так же оно имеет высокую степень противостояния излому и разрушению.
- Компактный размер и простота использования устройства. Оно оснащено вентилятором для отвода дыма и тепла.
- Устройство начинает работать только при включении вентилятора.



Это кнопка включения: перед использованием ее необходимо включить, а затем отрегулировать температуру (см. рисунок выше).

Подождите, пока устройство нагреется, прежде чем использовать его. После завершения работы кнопку необходимо выключить.

8. ЛЕЗВИЕ УСТРОЙСТВА ГОРЯЧЕЙ РЕЗКИ



Длина лезвия: 10,5 см.

Эффективная длина реза: 6,5 см.

ПРИМЕЧАНИЕ ⚠

При замене обязательно используйте лезвие в соответствии с техническими характеристиками, указанными выше. В противном случае это может сократить срок службы устройства или даже повредить его из-за несоответствия!

При замене лезвия, если на контактных поверхностях или в отверстиях для винтов крепления лезвия есть загрязнение, обязательно очистите их. Затем закрепите лезвие 4-я винтами.

Не прикасайтесь руками к медному проводнику и отверстиям для винтов на обоих концах лезвия. Это может повлиять на проводимость тока.



Перед заменой лезвия ослабьте средний винт, поворачивая его против часовой стрелки (см. рисунок выше), а затем открутите 4-е крепёжных винта лезвия.

После замены лезвия поворачивайте винт по часовой стрелке до тех пор, пока лезвие не выпрямится, чтобы предотвратить его нагрев и деформацию.



Это ручка (см. рисунок выше) отвечает за регулировки температуры: установите нужную температуру в зависимости от материала. Примерно через 30 секунд, после установки температуры нагревания, устройство готово к использованию.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие настольного термоножа AURORA A-C180 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за последствия настольного термоножа AURORA A-C180, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **12 месяцев**.

10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕРМОНОЖ AURORA A-C180 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

EAC	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
CE	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/EC «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:
ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А.
Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru