



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖНИЦ, НОЖЕЙ
И ИНСТРУМЕНТА

AURORA A-005



тех.
поддержка



aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации станка, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖНИЦ, НОЖЕЙ И ИНСТРУМЕНТА AURORA A-005.

Благодарим вас за покупку станка для полировки и шлифовки торцов кожи бренда Aurora.

ВНИМАНИЕ ⚠

При работе на оборудовании нормальным является положение, когда оператор находится непосредственно перед подвижными частями оборудования.

Важно! Всегда существует опасность травмирования этими частями. К работе на оборудовании должны допускаться только люди, прошедшие специальный инструктаж.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	6
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ	6
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАТОЧКЕ.....	6
7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ	7
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7
9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ	7

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ ⚠

Требования к условиям эксплуатации

1. Не погружайте оборудование в воду полностью либо частично.
2. Не разбирайте и не собирайте данное оборудование самостоятельно. Техническое обслуживание и/или ремонт оборудования может производиться только в авторизованном сервисном центре либо сертифицированными специалистами.
3. Оборудование следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе оборудования. Колебания напряжения в электросети не должны превышать $\pm 10\%$ номинального напряжения питания оборудования. Более значительные колебания напряжения могут вызывать сбои в работе оборудования.
4. Сетевой шнур оборудования должен быть включен непосредственно в розетку. Использование удлинителей не рекомендуется, это может вызвать проблемы в работе оборудования.
5. Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению оборудования.
6. Не используйте оборудование, если вилка, сетевой шнур или сам прибор явно повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Если сетевой шнур поврежден, провод должен быть заменен производителем или его сервисной службой, или специалистом во избежание опасности поражения электрическим током.
8. Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткое время.
9. Мощность источника питания должна быть больше номинальной мощности, потребляемой оборудованием. Недостаточная мощность источника питания может вызывать сбои в работе оборудования.
10. Если оборудование имеет вилку с заземлением, ее необходимо вставлять в розетку с заземляющим проводом.
11. Регулярно проверяйте сетевой шнур на наличие повреждений.
12. Для отключения прибора от сети держитесь непосредственно за вилку, не допускается тянуть вилку за шнур электропитания.
13. Не подключайте к той же сети другой мощный электроприбор во избежание перегрузки электрической сети.
14. Температура окружающего воздуха при эксплуатации оборудования должна находиться в пределах от $+5$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Более высокие или низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе прибора.
15. Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации прибора должна находиться в пределах от 45 до 85%. Образование конденсата на деталях оборудования не допускается. Чрезмерно высокая или низкая относительная влажность и образование конденсата могут стать причинами сбоев в работе оборудования.
16. В случае грозы обесточьте оборудование (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Молнии могут вызывать сбои в работе оборудования.
17. После окончания работы и/или при очистке прибора переведите выключатель в положение выкл. и выньте вилку из розетки.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

- Техническое обслуживание и осмотр оборудования должны выполняться только квалифицированным механиком.
- Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному электрику.
- Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем как продолжить работу.
- Обесточивайте оборудование каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении машины без присмотра.
- Эксплуатировать оборудование разрешается только по назначению. Другие применения запрещены.
- Переоснащать оборудование или вносить изменения в конструкцию запрещается.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	A-005
Напряжение	220В, 50-60Гц
Скорость вращения	3600 об/мин
Мощность	Вт (в режиме холостого хода)
Материал корпуса	(металл) окрашенный
Материал заточного круга	алмазный
Зернистость круга	400 mesh
Диаметр круга	80 мм
Вес	2,2 кг
Крепление	4 присоски (защита от скольжения и снижение вибрации)
Габариты	197*110*101 мм(Д*Ш*В)

НАЗНАЧЕНИЕ

Точильный станок предназначен для широкого спектра применения. Специальная оснастка обеспечивает необходимый и стабильный угол заточки. Часто применяется для заточки портновских и закройных ножниц, оверлочных ножей обрезки края материала и ножей обрезки нити для промышленных швейных машин.

Также используется при заточке любых специальных, охотничьих и кухонных ножей: поварских, хлебных, разделочных, складных, выкидных, тактических и т.д.

Благодаря высокой скорости вращения до 3600 об/мин и заточному кругу оптимальной зернистости, станок подходит для затачивания и шлифовки различных инструментов: зенкеры, развёртки, метчики, плашки, фрезы, свёрла, фасонные резцы, шпатели, скребки, топоры и лопаты.

Станок оснащен специальным упором, регулируемый в двух плоскостях: по горизонтали и вертикали. Он будет незаменим в домашнем быту, гараже и домашних мастерских.

Станок Aurora A-005 — 1 шт.

Заточной алмазный круг (установлен) — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Упаковочная коробка — 1 шт.

Отвертка – 1 шт.

КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ



- Встроенный ограничитель угла: специальный паз для фиксации угла заточки. Не требует ручной настройки угла даже для новичков.
- Рукоятка для переноски: встроенная, обеспечивает удобство перемещения.
- Основание с присосками: 4 присоски предотвращают смещение станка и снижают вибрацию при работе.
- Компактность: небольшой размер позволяет легко перемещать станок по мастерской.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите станок на ровную твёрдую поверхность (стол, верстак).
2. Прижмите станок к поверхности, чтобы активировать 4 присоски. Убедитесь, что он надёжно зафиксирован и не смещается.
3. Проверьте целостность сетевого шнура и вилки.
4. Убедитесь, что заточной круг чистый и не имеет видимых повреждений.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включите станок в сеть 220 В.
2. Включите станок (кнопка/выключатель питания). Убедитесь, что круг вращается равномерно, без биения.
3. Уложите затачиваемый инструмент в направляющий паз ограничителя угла.
4. Плавное, без сильного нажима, подведите режущую кромку инструмента к вращающемуся алмазному кругу.
5. Перемещайте инструмент вдоль кромки равномерно, чтобы обеспечить одинаковую заточку по всей длине.
6. Для равномерного снятия металла не задерживайте инструмент на одном месте.
7. После завершения заточки выключите станок и отключите его от сети.

Важно: Не перегревайте металл. Алмазный круг и высокая скорость вращения позволяют затачивать инструмент без «отпускания» стали.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАТОЧКЕ

- Портновские и закройные ножницы: затачивайте по направлению режущей кромки, не допуская заусенцев.
- Ножи и снипперы: затачивайте под углом, соответствующим заводской заточке.
- Оверлочные ножи и ножи обрезки нити: используйте для восстановления режущей кромки после износа.
- Свёрла, метчики, развёртки: используйте для восстановления режущих кромок.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Станок не включается	Нет питания в сети	Проверьте подключение к сети
Круг не вращается	Повреждён шнур или выключатель	Обратитесь в сервисный центр
Круг бьёт (вибрация)	Круг установлен неровно	Проверьте установку круга
Плохое качество заточки	Износ круга	Замените алмазный круг

Утилизация станка и его компонентов производится в соответствии с местными экологическими нормами. Не выбрасывайте станок в бытовой мусор.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие **Станка для заточки ножниц, ножей и инструмента Aurora A-005** требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки в работе Станка для заточки ножниц, ножей и инструмента Aurora A-005, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **12 месяцев**.

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Станок для заточки ножниц, ножей и инструмента Aurora A-005 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/ЕС «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:
ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А. Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru