


# AURORA


## 2400 PRO

ОТПАРИВАТЕЛЬ  
ДЛЯ ОДЕЖДЫ




ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА




1. Паровая насадка
2. Крепление
3. Рукоятка (держатель)
4. Штанга-держатель (верхняя часть)
5. Декоративный хомут
6. Паровой шланг
7. Штанга-держатель (средняя часть)
8. Штанга-держатель (нижняя часть)
9. Переключатель
10. Бак для воды
11. Пружина
12. Гайка (вход парошланга)
13. Универсальные колеса


## 1. УСТАНОВКА ШТАНГИ-ДЕРЖАТЕЛЯ



1. Вкрутите часть 1 в часть 2 по часовой стрелке, далее продолжайте с частью 3 (см. рисунок).





2. Вставьте штангу-держатель в корпус отпаривателя как показано на рисунке и закрутите по часовой стрелке.




3. Вставьте крепление в верхнюю часть штанги-держателя.

## 2. УСТАНОВКА ПАРОВОГО ШЛАНГА




Закрутите паровой шланг к корпусу отпаривателя по часовой стрелке.

## 3. УСТАНОВКА ШТАНГИ-ДЕРЖАТЕЛЯ



1. Наденьте паровую щетку на паровую насадку, как показано на рисунке. Затем прикрутите паровую насадку к паровому шлангу по часовой стрелке.




2. Закрутите паровую насадку по часовой стрелке.


**ВНИМАНИЕ:**

Рекомендуется протестировать работу паровой насадки со щеткой на небольшом куске ткани, чтобы исключить повреждение изделия.


## 4. ОТПАРИВАНИЕ ОДЕЖДЫ




1. Повесьте ваше изделие на отдельную вешалку



2. Выньте водяной бачок. Открутите крышку и залейте холодную водопроводную воду. Закрутите крышку по часовой стрелке.



3. Вставьте бачок обратно в корпус отпаривателя.




4. Включите отпариватель в сеть и нажмите кнопку включения. Через 60 секунд отпариватель будет готов к работе

**ВНИМАНИЕ:** Отпаривайте только вверх и вниз. Никогда не работайте в горизонтальном направлении и не переворачивайте чтобы избежать вытекания воды.


## 5. ВАЖНО



1. Всегда вынимайте шнур питания из розетки



2. Никогда не работайте без воды или с горячей водой



3. Не перетягивайте паровой шланг при хранении

# ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Во избежание риска взаимодействия с горячей водой, перед использованием проверьте все соединения отпаривателя.
2. Используйте отпариватель только в соответствии с его предназначением. Отпаривайте только в вертикальном направлении. Никогда не используйте в горизонтальном направлении это может привести к вытеканию воды.
3. Во избежание получения электрического удара, не погружайте отпариватель и его части в воду и другие жидкости.
4. Во избежание перегрузки сети, не включайте в сеть дополнительные приборы с высоким потреблением.
5. Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями. Никогда не тяните шнур, чтобы отключить от розетки; вместо этого возьмите вилку и потяните за нее.
6. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром, если отпариватель поврежден, не попытайтесь самостоятельно починить его, отнесите его квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта. Неправильная сборка или ремонт могут привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
7. Дайте прибору полностью остыть, прежде чем опорожнять резервуар.
8. Всегда отсоединяйте прибор от источника питания при заполнении водой, опорожнении и когда он не используется.
9. Не заполняйте водяной бак горячей водой, иначе он деформируется.
10. Ожоги могут возникнуть от прикосновения к горячим деталям, горячей воде или пару. Будьте осторожны при опорожнении водяного бачка, так как вода в нем может нагреваться.
11. Никогда не пытайтесь парить одежду на теле.
12. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы прибор не использовался детьми. Не оставляйте прибор без присмотра при подключении к источнику питания.
13. Только для использования внутри помещения ..
14. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом, чтобы избежать травмы.
15. Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими способностями или недостатком опыта и знаний.
16. Не разрешайте детям играть с отпаривателем.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия на оборудование составляет один год, если изделие используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации и по назначению. Эта гарантия начинается с даты первоначальной покупки и не подлежит передаче; Пожалуйста, сохраните оригинальное доказательство покупки для любых гарантийных претензий. Эта гарантия действительна только в стране, где приобретен отпариватель. Отпариватель не предназначен для использования в качестве промышленного. Аксессуары и расходные материалы, если они не имеют дефектов, не подпадают под данную гарантию. Чтобы продлить срок службы аксессуаров и расходных материалов, рекомендуется регулярный уход и обслуживание.

При правильном использовании и уходе ваш отпариватель будет долго Вам служить; в случае вопросов, обратитесь для получения дополнительной информации, так как неправильное использование или несоблюдение инструкций делает гарантию недействительной.

Гарантия не распространяется в случае проведения ремонта не авторизованным сервисным центром, или в случае использования неоригинальных запасных частей. Данная гарантия не распространяется на стоимость замены каких-либо частей продукта из-за нормального износа, неправильной установки, физического воздействия, неправильного использования или случайного повреждения. Любые транспортные расходы, связанные с ремонтом дефектных деталей, несет владелец. Если подтверждение покупки не может быть предоставлено во время гарантийного срока, любой ремонт отпаривателя, является платным. Ремонт прибора в рамках гарантийного срока не продлевает первоначальный срок гарантии.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Причина	Устранение
Нет пара, индикаторная лампочка не горит	Нет электричества. Сгорел предохранитель домашней сети, отключен автомат защиты	Включите прибор в розетку Включите автомат защиты или замените предохранитель
Нет пара, индикаторная лампочка горит	Нет воды в бачке	Наполнить водой бачок отпаривателя
Сильное выбрасывание пара с водой из насадки	Собрался конденсат в шланге	Некоторое выбрасывание капель воды - норма. Вытяните шланг, чтобы конденсат свободно стек обратно в бачок

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель ..... 2400 PRO  
Мощность ..... 2600 Вт  
Напряжение ..... 220В/ 50Гц  
Подача пара ..... 2 уровня

Объем бачка..... 3.2л  
Вес ..... 4.8 кг  
Готовность к работе ..... через 60 секунд

Модель: **2400 PRO**  
Торговая марка: **AURORA**  
Напряжение/частота: 220 В / 50 Гц  
Потребляемая мощность: 2600 В т

Производитель: **ZHEJIANG YUQIAO ELECTRIC CO.,LTD. ADD:NO.46, Haipo avenue, Fengqiao town, Zhuji city, Zhejiang provice, China**

Год выпуска: октябрь 2024

Импортер: **ООО «Сьюлайф», 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. Б, пом.1-н, к. 55**

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

