AURORA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНОК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ И ШЛИФОВКИ ТОРЦОВ КОЖИ

AURORA A-81

тех.
поддержка

aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации станка, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

СТАНОК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ И ШЛИФОВКИ ТОРЦОВ КОЖИ AURORA A-81.

Благодарим вас за покупку станка для полировки и шлифовки торцов кожи бренда Aurora.

ВНИМАНИЕ ⚠

При работе на оборудовании нормальным является положение, когда оператор находится непосредственно перед подвижными частями оборудования.

Важно! Всегда существует опасность травмирования этими частями. К работе на оборудовании должны допускаться только люди, прошедшие специальный инструктаж.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 4
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР 4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 5
5. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГЛАДКИХ КРАЕВ 6
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7
7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 7

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ ⚠

Требования к условиям эксплуатации

1. Не погружайте оборудование в воду полностью либо частично.
2. Не разбирайте и не собирайте данное оборудование самостоятельно. Техническое обслуживание и/или ремонт оборудования может производиться только в авторизованном сервисном центре либо сертифицированными специалистами.
3. Оборудование следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе оборудования. Колебания напряжения в электросети не должны превышать ±10% номинального напряжения питания оборудования. Более значительные колебания напряжения могут вызывать сбои в работе оборудования.
4. Сетевой шнур оборудования должен быть включен непосредственно в розетку. Использование удлинителей не рекомендуется, это может вызвать проблемы в работе оборудования.
5. Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению оборудования.
6. Не используйте оборудование, если вилка, сетевой шнур или сам прибор явно повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Если сетевой шнур поврежден, провод должен быть заменен производителем или его сервисной службой, или специалистом во избежание опасности поражения электрическим током.
8. Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткое время.
9. Мощность источника питания должна быть больше номинальной мощности, потребляемой оборудованием. Недостаточная мощность источника питания может вызывать сбои в работе оборудования.
10. Если оборудование имеет вилку с заземлением, ее необходимо вставлять в розетку с заземляющим проводом.
11. Регулярно проверяйте сетевой шнур на наличие повреждений.
12. Для отключения прибора от сети держитесь непосредственно за вилку, не допускается тянуть вилку за шнур электропитания.
13. Не подключайте к той же сети другой мощный электроприбор во избежание перегрузки электрической сети.
14. Температура окружающего воздуха при эксплуатации оборудования должна находиться в пределах от +5 до +35°С. Более высокие или низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе прибора.
15. Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации прибора должна находиться в пределах от 45 до 85%. Образование конденсата на деталях оборудования не допускается. Чрезмерно высокая или низкая относительная влажность и образование конденсата могут стать причинами сбоев в работе оборудования.
16. В случае грозы обесточьте оборудование (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Молнии могут вызывать сбои в работе оборудования.
17. После окончания работы и/или при очистке прибора переведите выключатель в положение выкл. и выньте вилку из розетки.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР


- Техническое обслуживание и осмотр оборудования должны выполняться только квалифицированным механиком.
- Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному электрику.

- Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем как продолжить работу.
- Обесточивайте оборудование каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении машины без присмотра.
- Эксплуатировать оборудование разрешается только по назначению. Другие применения запрещены.
- Переоснащать оборудование или вносить изменения в конструкцию запрещается.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	A-81
Напряжение	220В, 50-60Гц
Скорость	500-8000 об/мин (регулируемая)
Мощность	350 Вт
Регулировка скорости	+
Наличие отдельно переключателя вкл/выкл	+

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ПРИМЕЧАНИЕ: МАШИНА НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ ТЕКУЩИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

- Перед включением шлифовальной машины убедитесь, что скорость установлена на минимальный уровень.
- Включите шлифовальной машину и установите, поворотом ручки, необходимую скорость.
- Шлифовку следует выполнять на более высокой скорости, чем полировку.
- Всегда протягивайте кожевенное изделие в противоположном направлении вращения. Используйте шлифовальные круги для подрезания и придания формы краям.
- Используйте круг для полировки краев для придания гладкости поверхности.

5. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГЛАДКИХ КРАЕВ

- Используя кромкорез, скосите углы кожи как с наружной, так и с лицевой стороны.
- Нанесите тонкий слой полировочного раствора на края кожи.
- Включите шлифовальную машину и установите на более медленную скорость.
- Протягивая кожу от направления вращения, сгладьте края.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимание: опасность ожога. Хранить в недоступном для детей месте. Опасность удушья — мелкие детали. Не для детей младше 3 лет.
Движущиеся части могут повредить или порезать; держите руки подальше во время работы. Этот продукт не предназначен для использования детьми. Перед использованием этого устройства прочтите и усвойте прилагаемую инструкцию по эксплуатации. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к серьезным травмам.

Состав комплекта:

1) Станок – 1 шт
2) Ключ гаечный-2 шт
3) Щетка угольная -2 шт
4) Инструкция-1 шт
5) Абразивное кольцо для шлифовального круга - 6 шт (различной зернистости)
6) Ключ шестигранный-1 шт
7) Гайка-2 шт
8) Полировальный круг -1шт
9) Шлифовальный круг -1 шт
10) Фиксаторы – 2 шт
11) Переходник- 3 шт





6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие Станка для полировки и шлифовки торцов кожи Aurora A-81 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки в работе **Станка для полировки и шлифовки торцов кожи Aurora A-81**, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **12 месяцев.**

7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Станок для полировки и шлифовки торцов кожи Aurora A-81 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

EAC	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
CE 	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/EC «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации: ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А. Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru