



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МАШИНА
AURORA GK9-201



тех.
поддержка



aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации машины, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МАШИНА AURORA GK9-201

Благодарим вас за покупку швейной машины бренда Aurora.

ВНИМАНИЕ

При работе на промышленных швейных машинах нормальным является положение, когда оператор находится непосредственно перед подвижными частями машины, такими как игла и нитепротягиватель.

Важно! Всегда существует опасность травмирования этими частями.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
3. ШИТЬЕ.....	5
4. ОЧИСТКА.....	5
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР.....	5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ.....	6
7. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	6
8. РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ.....	5
9. РЕГУЛИРОВКА ИГЛЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ПЕТЛИТЕЛЯ.....	7
10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
11. GK9- 201 КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ.....	9
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
13. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	11

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания горючих веществ в швейную машину. Это может привести к воспламенению, электротравме или сбоям в работе машины.

В случае попадания горючих веществ в швейную машину (голова, блок управления машины) немедленно обесточьте машину и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр Aurora либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации

1) Швейную машину следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе машины. Колебания напряжения в электросети не должны превышать $\pm 10\%$ номинального напряжения питания машины. Более значительные колебания напряжения могут вызывать сбои в работе машины.

2) Не устанавливайте швейную машину вблизи других электронных устройств, таких как телевизор, радиоприемник или беспроводные телефоны. Во время работы машина может создавать помехи, нарушающие их работу.

3) Сетевой шнур машины должен быть включен непосредственно в розетку. Использование удлинителей не рекомендуется – это может вызвать проблемы в работе машины.

4) Мощность источника питания должна быть больше номинальной мощности, потребляемой машиной. Недостаточная мощность источника питания может вызывать сбои в работе машины.

5) Температура окружающего воздуха при эксплуатации машины должна находиться в пределах от +5 до +35°C. Более высокие или низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе машины.

6) Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации машины должна находиться в пределах от 45 до 85%. Образование конденсата на деталях машины не допускается. Чрезмерно высокая или низкая относительная влажность и образование конденсата могут стать причинами сбоев в работе машины.

7) В случае грозы обесточьте машину (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Молнии могут вызывать сбои в работе машины.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настройку машины должен производить квалифицированный механик.

- При необходимости выполнить какие-либо электротехнические работы обратитесь к официальному представителю компании Aurora или квалифицированному электрику.

- Перед включением или выключением сетевого шнура в/из розетки убедитесь, что выключатель машины находится в положении ВЫКЛ. В противном случае возможно повреждение машины.

- Выполните заземление. В случае плохого заземления или его отсутствия вы рискуете получить серьезную травму. Кроме того, в этом случае возможны проблемы в работе машины.

- Не перекрывайте вентиляционное окно во избежание перегрева машины.

- Избегайте перегрева корпуса машины при интенсивной работе.

- При обращении со смазочными материалами, во избежание их попадания в глаза или на кожу, пользуйтесь защитными очками и перчатками. Попадание смазочных материалов в глаза, на кожу или внутрь может вызвать раздражение, рвоту или расстройство желудка. При необходимости обратитесь в медицинское учреждение за помощью. Храните смазочные материалы в недоступном для детей месте!

3. ШИТЬЕ

К работе на мешкозашивочной машине допускаются только операторы, прошедшие курс обучения по безопасной эксплуатации.

- Работая на машине, пользуйтесь защитными очками. В случае поломки иглы ее обломок может попасть в глаз и причинить серьезную травму.
- Выключайте машину каждый раз в следующих случаях: перед заправкой нитей, при замене шпули и иглы, при оставлении машины без присмотра.
- Перед тем, как приступить к работе, установите все защитные и предохранительные устройства. Эксплуатация машины без этих устройств может привести к травме.
- Во время работы не дотрагивайтесь до подвижных частей машины и не прижимайте к ним никаких посторонних предметов. Это может привести к травме или повреждению машины.
- При возникновении неисправности во время работы или появлении ненормального шума или запаха, немедленно прекратите работу и обесточьте машину. Обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному механику.

4. ОЧИСТКА

- Обесточьте машину перед выполнением очистки. В противном случае, при случайном нажатии кнопки включения машина может прийти в действие, что может привести к травме

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

Техническое обслуживание и осмотр машины должны выполняться только квалифицированным механиком.

- Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному электрику.
- Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем, как продолжить работу.
- Обесточивайте машину каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении машины без присмотра.
- Эксплуатировать машину разрешается только по назначению. Другие применения машины запрещены.
- Переоснащать машину или вносить изменения в конструкцию запрещается.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Наименование	Мешкозашивочная машина AURORA GK9-201
Напряжение, частота	220 В, 50 Гц
Мощность	150 Вт
Скорость шитья	1300-1600 стежков/мин
Длина стежка	8-9 мм
Тип стежка	Цепной стежок
Тип иглы	DNx1
Рекомендуемый тип нити	поливиниловые 21-го кручения
Габариты (ДхШхВ), мм	250 x 80 x 240
Вес, кг	2,8

7. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мешкозашивочная машина предназначена для зашивания края всех типов мешков для сельскохозяйственных продуктов, кормов, удобрения, строительных материалов, для использования в сфере складской логистики и других сервисов по упаковке.

Машина оснащена усовершенствованными механизмами петлителя и продвижения материала, механизмом автоматической обрезки нити по завершении шитья. Машина подходит для зашивания края мешков различной толщины из текстиля, бумаги, джута и полиэтилена. Стежок получается ровным, эластичным, прочным, и при этом мешок легко распаковывается.

Комплектация - Голова, ремень, шестигранные ключи (2 шт), иглы, угольная щетка (2 шт), лезвие (2шт), масленка, инструкция.

8. РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ (РИС. 1 И 2)

1. Замена иглы: Переместите иглу в крайнее верхнее положение и ослабьте винт иглодержателя № М 32. Затем извлеките иглу и замените ее на новую. Протолкните иглу до упора вверх и убедитесь, что игольное отверстие направлено внутрь, затем затяните винт иглодержателя № М 32.

2. Замена петлителя: Переместите петлитель в крайнее верхнее положение и ослабьте винт крепления петлителя № М 30.

3. Заправка нити – см. схему заправки нити.

4. Регулировка плотности строчки: осуществляется с помощью натяжителя нити(1).Вращайте натяжитель нити в направлении по часовой стрелке для увеличения плотности строчки. Вращайте натяжитель нити в направлении против часовой стрелки, чтобы ослабить стежки (см. рис1.).



5. Регулировка давления прижимной лапки: Вращайте ползун № М 38 в направлении по часовой стрелке для увеличения давления; Вращайте ползун № М 38 в направлении против часовой стрелки для уменьшения давления. Для улучшения эффекта продвижения материала уменьшите давление прижимной лапки. Это снизит риск перегорания двигателя и износа деталей.



9. РЕГУЛИРОВКА ИГЛЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ПЕТЛИТЕЛЯ (РИС. 3 И 4)

Убедитесь, что расстояние от кончика петлителя до игольного отверстия находится в диапазоне 2-3 мм. В противном случае необходимо отрегулировать высоту положения нижней части иглы;

Переместите иглу в крайнее нижнее положение, сохраняйте расстояния от кончика петлителя до иглы в диапазоне 3.5- 5 мм. В противном случае, ослабьте винт № 30 M4X12 для регулировки;



Когда петлитель находится на одном уровне с игольным отверстием, расстояние между ними должно быть в диапазоне 0.05- 0.1 мм;

Если стежки получаются слишком плотными или слишком ослабленными, вращайте натяжитель нити в направлении по часовой стрелке для затяжки стежков и в направлении против часовой стрелки для ослабления стежков.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Проблема	Причина неисправности	Способ устранения
Поломка иглы	Игла ломается при прошивании толстого материала или игла соударяется с прижимной лапкой или петлителем.	Игла погнута или отклоняется и может ударяться о кончик петлителя. Винт крепления прижимной лапки или петлителя ослаблен.	Замените иглу и плотно закрепите ее.
Неровные стежки	Игла не проходит через отверстие петлителя; Петлитель не захватывает нить.	Игла находится слишком высоко и слишком медленно опускается вниз. Расстояние от петлителя до игольного отверстия слишком большое.	Отрегулируйте машину в соответствии с инструкцией.
	При работе с толстыми материалами стежки иногда получаются неровными, и материал продвигается неравномерно.	Игла находится слишком высоко; движение петлителя слишком медленное; поверхность прижимной лапки неровная; зубцы зубчатой рейки недостаточно острые.	Отрегулируйте положение игольного отверстия и петлителя на одном уровне по горизонтали; замените прижимную лапку; замените зубчатую рейку.
Обрыв нити	Затирание нити	Натяжение нити слишком сильное	Отрегулируйте силу натяжения нити
			Убедитесь, что нить заправлена верно
			Проверьте тип используемых ниток
Повреждение материала			Проверьте заточку используемой иглы
			Проверьте размер используемой иглы
Двигатель	Нестабильный ход	Нестабильное касание зубцов зубчатой рейки с нижней поверхностью прижимной лапки	Восстановите нижнюю поверхность прижимной лапки
	Двигатель не работает	Износ карбоновых щеток	Замените карбоновые щетки

11. GK9- 201 КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Артикул детали	Наименование	Артикул детали	Наименование	Артикул детали	Наименование
M 01	Pulley	M 17	Big link	M 32	Screw M3X8
M 02	Belt	M 18	Big link screw-counter-clockwise screw	M 33	Needle
M 03	Belt washer	M 19	Main shaft plate	M 34	Presser foot spring screw
M 04	Nut M6	M 19B	Circlips for shaft 10	M 35	Needle bar upper bushing
M 04B	Nut M6	M 20	Big pulley	M 36	Circlips for shaft 12
M 05	Bar shaft	M 21	Wave washer	M 37	Press bar spring
M 06	Bar	M 22	Main shaft bearing 619000	M 38	Press bar
M 07	Opening snap ring 3	M 23	Screw M4X10	M 39	Screw M5X6
M 08	Link rod	M 24	Coil holder	M 40	Presser bar shaft
M 09	Small link	M 25	Thread tension	M 41	Needle bar low bushing
M 10	Screw M5X8	M 26	Threading plate	M 42	Presser foot set
M 11	Spherical plain bearing rod ends	M 27	Needle bar upper and lower busing	M 43	Screw M5X12
M 12	Screw M5X12	M 28	Needle bar	M 44	Screw M4X8
M 13	Nut M5	M 29	Needle bar joint shaft	M 45	Facial plate
M 14	Circlips for shaft 5	M 30	Screw M4X12	M 46	Switch button
M 15	Bearing	M 30B	Screw M4X6	M 47	Switch
M 16	Screw M5X10	M 31	Needle clamp	M 48	Upper plate

Артикул детали	Наименование	Артикул детали	Наименование	Артикул детали	Наименование
M 49	Small facial plate	M 66	Main shaft	M 83	Looper swing arm (first)
M 50	Screw M4X8	M 67	Flat key pin 3X3X10	M 84	Ball pin
M 51	Presser foot lever	M 68	Woodruff key 3X5X13	M 85	Ball
M 52	Presser foot lever screw	M 69	Feeding claw holder	M 86	Screw M5X12
M 53	Needle plate screw M4X10	M 70	Feeding teeth	M 87	Looper frame bushing (rear)
M 54	Needle plate	M 71	Screw M5X22	M 88	Thread plate
M 55	Bed blade	M 72	Slide bar	M 89	Thread rod
M 56	Screw M4X8	M 73	Slide	M 90	Thread rod cap
M 57	Blade shaft bushing	M 74	Slide adjust plate	M 91	Screw
M 58	Screw M4X8	M 75	Adjusting screw sleeve	M 92	Low cover plate
M 59	Blade shaft	M 76	Nut M10X1	M 93	Machine body
M 60	Blade shaft spring	M 77	Looper		Carbon brush
M 61	Screw M3X6	M 78	Looper shaft		Carbon brush cover
M 62	Move balde	M 79	Spring		Motor 22V 150W
M 63	Blade shaft rod	M 80	Looper frame bushing (upper)		Electric wire
M 64	Screw M4X6	M 81	Looper frame shaft		Motor pin
M 65	Cam	M 82	Looper swing arm (second)		Electric plug

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие мешкозашивочной машины модели Aurora GK9-201 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки в работе мешкозашивочной машины модели Aurora GK9-201, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **6 месяцев со дня отгрузки.**

13. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МАШИНА AURORA GK9-201 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

	<p>Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;</p> <p>Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;</p> <p>Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»</p>
	<p>Продукция изготовлена в соответствии с Директивами</p> <p>2006/42/ЕС «Машины и механизмы»,</p> <p>2014/35/EU «Низковольтное оборудование»,</p> <p>2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»</p>

Наименование и почтовый адрес изготовителя: Хангжоу Инисью Гармент Эквипмент Со Лтд
 Адрес: пом.1011, Тонгфанг Форчун Блдг, 334 Фенг Куи Рд, Хангжоу, 310003, Китай

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:
 ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А.
 Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru