



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПОДКЛАДКИ
AURORA A-903



тех.
поддержка



aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации машины, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

МАШИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПОДКЛАДКИ AURORA A-903.

Благодарим вас за покупку машины бренда Aurora.

ВНИМАНИЕ

При работе на промышленных машинах нормальным является положение, когда оператор находится непосредственно перед подвижными частями машины.

Важно! Всегда существует опасность травмирования этими частями.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
3. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС.....	5
4. ОЧИСТКА.....	5
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР.....	5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ.....	6
7. УСТАНОВКА.....	6
8. СМАЗКА.....	6
9. РЕГУЛИРОВКА.....	6
10. ЛЕЗВИЕ.....	6
11. ПЛАСТИНА.....	7
12. КРУГЛЫЙ И ПРЯМОЙ НОЖ.....	8
13. ЗАМЕНА НОЖА.....	8
14. ЗАТОЧКА.....	8
15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9
16. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	9

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания горючих веществ в машину. Это может привести к воспламенению, травме или сбоям в работе машины.

В случае попадания горючих веществ в машину (голова, блок управления машины) немедленно обесточьте машину и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр Aurora либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации

1. Машину следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе машины. Колебания напряжения в электросети не должны превышать $\pm 10\%$ номинального напряжения питания машины. Более значительные колебания напряжения могут вызывать сбои в работе машины.
2. Не устанавливайте машину вблизи других электронных устройств, таких как телевизор, радиоприемник или беспроводные телефоны. Во время работы машина может создавать помехи, нарушающие их работу.
3.) Сетевой шнур машины должен быть включен непосредственно в розетку. Использование удлинителей не рекомендуется – это может вызвать проблемы в работе машины.
4. Мощность источника питания должна быть больше номинальной мощности, потребляемой машиной. Недостаточная мощность источника питания может вызывать сбои в работе машины.
5. Температура окружающего воздуха при эксплуатации машины должна находиться в пределах от $+5$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Более высокие или низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе машины.
6. Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации машины должна находиться в пределах от 45 до 85%. Образование конденсата на деталях машины не допускается. Чрезмерно высокая или низкая относительная влажность и образование конденсата могут стать причинами сбоев в работе машины.
7. В случае грозы обесточьте машину (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Молнии могут вызывать сбои в работе машины.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настройку машины должен производить квалифицированный механик.

- При необходимости выполнить какие-либо электротехнические работы обратитесь к официальному представителю компании Aurora или квалифицированному электрику.
- Перед включением или выключением сетевого шнура в/из розетки убедитесь, что выключатель машины находится в положении ВЫКЛ. В противном случае возможно повреждение машины.
- Выполните заземление. В случае плохого заземления или его отсутствия вы рискуете получить серьезную травму. Кроме того, в этом случае возможны проблемы в работе машины.
- Не перекрывайте вентиляционное окно во избежание перегрева машины.
- Избегайте перегрева корпуса машины при интенсивной работе.

- При обращении со смазочными материалами, во избежание их попадания в глаза или на кожу, пользуйтесь защитными очками и перчатками. Попадание смазочных материалов в глаза, на кожу или внутрь может вызвать раздражение, рвоту или расстройство желудка. При необходимости обратитесь в медицинское учреждение за помощью. Храните смазочные материалы в недоступном для детей месте!

3. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

К работе на машине допускаются только операторы, прошедшие курс обучения по безопасной эксплуатации.

- Работая на машине, пользуйтесь защитными очками. В случае поломки ножа ее обломок может попасть в глаз и причинить серьезную травму.
- Выключайте машину каждый раз в следующих случаях: при замене ножа, при оставлении машины без присмотра.
- Перед тем, как приступить к работе, установите все защитные и предохранительные устройства. Эксплуатация машины без этих устройств может привести к травме.
- Во время работы не дотрагивайтесь до подвижных частей машины и не прижимайте к ним никаких посторонних предметов. Это может привести к травме или повреждению машины.
- При возникновении неисправности во время работы или появлении ненормального шума или запаха, немедленно прекратите работу и обесточьте машину. Обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному механику.

4. ОЧИСТКА

- Обесточьте машину перед выполнением очистки. В противном случае, при случайном нажатии кнопки включения машина может прийти в действие, что может привести к травме.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

Техническое обслуживание и осмотр машины должны выполняться только квалифицированным механиком.

- Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному электрику.
- Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем как продолжить работу.
- Обесточивайте машину каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении машины без присмотра.
- Эксплуатировать машину разрешается только по назначению. Другие применения машины запрещены.
- Переоснащать машину или вносить изменения в конструкцию запрещается.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Наименование	A-903
Напряжение, частота	220 В, 50 Гц
Мощность мотора	180 Вт
Скорость вращения	2800 об/мин
Максимальная глубина реза	3.0 мм
Габариты (ДхШхВ), мм	570 x 490 x 255
Вес, кг	28

Назначение и область применения:

Машина для обрезки подкладки и стелек обуви с маленьким круглым ножом и встроенным мотором. Оснащена круглым и прямым ножами обрезки. Предназначена для обрезки края передков обуви различной формы, а также для обрезки краёв подкладки и стелек.

7. УСТАНОВКА

Перед использованием проверьте, не разболтался ли передаточный механизм и не застрял ли он в процессе транспортировки.

8. СМАЗКА

Добавьте масло в каждое отверстие для смазки перед запуском машины и делайте это 3-5 раз в смену.

Примечание: В этой машине должно использоваться масло вязкостью 30" и выше или гидравлическое масло для режущих машин.


9. РЕГУЛИРОВКА

Отрегулируйте ремень до соответствующего натяжения перед использованием (не слишком туго).

10. ЛЕЗВИЕ

Регулировка рычага прямого ножа: когда прямой нож (1) установлен на максимальную высоту, ослабьте рычаг давления прямого ножа (7). Расстояние в наивысшей точке прямого ножа (1) до наивысшей точки круглого ножа (3) равно 3,5–4 мм).

1. Прямой нож.
2. Поддерживающая пластина.
3. Круглый нож.
4. Заточная рама.
5. Регулировочный винт.
6. Стопорная гайка.
7. Рычаг прямого ножа.
8. Медная головка
9. Винт крепления круглого ножа.



11. ПЛАСТИНА

Регулировка поддерживающей пластины (2): Пластина должна находиться близко к внешнему краю прямого ножа (1). Расстояние h от наивысшей точки круглого ножа (3) до края поддерживающей пластины (2) должно быть немного больше, чем толщина обрабатываемого материала. Отрегулируйте винтом (5), а затем затяните стопорную гайку (6), чтобы исключить перемещение пластины вверх и вниз во время работы.

12. КРУГЛЫЙ И ПРЯМОЙ НОЖ

Регулировка взаимодействия круглого и прямого ножа: сначала ослабьте крепежный винт медной головки, затем снимите ее, установите прямой нож (1) и круглый нож (3). Осторожно постучите молотком по круглому ножу (3) и плавно подведите его к прямому ножу (1), зафиксируете винтом (9). Регулировка выполняется пока обрабатываемый материал не будет легко разрезаться. Если ножи сведены слишком близко, режущая кромка будет быстро изнашиваться и издавать шум.


13. ЗАМЕНА НОЖА

Замена круглого ножа: ослабьте винт (9) снимите круглый, установите новый, зафиксируйте винт (9). Проверьте, не имеет ли круглый нож качание или биение вверх и вниз.

14. ЗАТОЧКА

Заточка прямого ножа: поместите прямой нож (1) в прорезь заточной рамы (4), осторожно нажмите на прямой нож (1), медленно поднесите лезвие к шлифовальному кругу, добавьте немного смазочно-охлаждающей жидкости и убедитесь, что затачиваемая кромка ножа не сминается и остается острой.

2



15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие машины для обрезки подкладки AURORA A-903 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки в работе машины для обрезки подкладки AURORA A-903, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **12 месяцев**.

16. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

МАШИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПОДКЛАДКИ AURORA A-903 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/EC «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:

ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А.
Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru